

Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)

MP3

AZ5130



MP3-CD med dynamisk bassforsterking

CD Sound Machine med stereolyd fra to store høyttalere. Kraftig lydmaskin med fantastisk stereolyd fra MP3-CD, CD, kassett eller radio.

VCD- og CD-spiller spekket med funksjoner

- Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

Fylldig og klar lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Bassrefleks-høyttalere gir en kraftig og dypere bass
- 4" fulltonehøyttalere for kraftig lyd

Lett å bruke

- CD til bånd, synkronisert start for opptak
- Stereo hodetelefonkontakt
- Praktisk fjernkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalerdiameter: 4"
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
- Volumkontroll: roterende

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Overflate: Metall
- Høyttalertyper: Høyttalere

Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Hurtig bakover, Hurtig forover, Introskan, OSD, Pause, PBC, Sakte film, Zoom

Lydavspilling

- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Antall spillere: 1
- Programmerbare spor: 20

Lydoptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak



Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital tuning: Nei
- Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x
- Videoutgang – analog: Video (3,5 mm-jack(kontakt)) 1x

Anvendelighet

- Skjermstype: LCD
- Skjermtype: LCD

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, Garantisertifikat
- Fjernkontroll: 33-tasters

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 470 x 211 x 260 mm
- Produktmål (B x H x D): 400 x 173 x 240 mm
- Vekt: 3,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 4,2 kg

Strøm

- Batteritype: LR14, UM2
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 6

Høydepunkter

Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bass Reflex-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

4" fulltone høyttalere

4" fulltonehøyttalere for kraftig lyd

Synkronisert start for CD-opptak

CD til bånd, synkronisert start for opptak

Stereo hodetelefonkontakt



Stereo hodetelefonkontakt

Praktisk fjernkontroll

Praktisk fjernkontroll



Utgivelsesdato
2009-05-07

Versjon: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com