

Philips
Digitálny fotografický rám

7" (18 cm)

Pomer strán 4:3

SPF2047



„...to si skutočne nemusel!“

S týmto fotografickým rámom znova prežijete tie nezabudnuteľné tváre aj chvíle. Rám sa ľahko používa a je šetrný k životnému prostrediu. Budete mať dobrý pocit, že ste pri prezeraní fotografií spravili správne rozhodnutie pre životné prostredie.

Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania

- imagen Pro pre ostrejšie a sýtejšie farby
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku
- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení

Dizajn šetrný k životnému prostrediu

- Ekologický fotografický rám
- Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie

Ľahko vymeniteľný rámik, aby sa hodil k vášmu štýlu

- Štýlový a príjemný strieborný rámik ako príslušenstvo

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obráz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Svetlosť: 250 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave

Pamäťové médium

- Kapacita pamäte: 512 MB (pre 500 fotografií v HD)
- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)

Vybavenie a vlastnosti

- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
- Podporované umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Funkcia nastavenia: Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok, Prezentácia
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, C-Tick
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Strieborný rámik
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandčina, Angličtina, Finčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Kórejščina, Malajčina, Poľština, Portugaľčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnosť: 0,345 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 70 °C

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
- Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 5,6 W

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 22,5 x 19 x 9 cm
- Čistá hmotnosť: 0,6 kg
- Hmotnosť brutto: 0,95 kg
- Hmotnosť obalu: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 51312 2
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 23,4 x 19 x 19 8 cm
- Čistá hmotnosť: 1,2 kg
- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Hmotnosť obalu: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 51312 9
- Počet spotrebiteľských balení: 2

Hlavné prvky

imagen Pro

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistí tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okrajoch fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Automatická prezentácia

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikli nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

Ekologický fotografický rám

Fotografické rámy značky Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, účinnejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.

Systém SmartPower

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.

Štýlový a príjemný strieborný rámik

Toto príslušenstvo k rámičku vám umožní osviežiť vzhľad digitálneho fotografického rámika Philips podľa vášho želania. Tento štýlový a príjemný strieborný rámik dodá sviežu novú farbu, ktorá dokonale zapadne do každej domácnosti.



Dátum vydania
2009-10-20

Verzia: 2.2.3

12 NC: 8670 000 57786
EAN: 87 12581 51312 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com