

Philips
Sistema Micro Hi-Fi
Classico

Tweeter a nastro

150 W

MCM761



Ossessionati dal suono

Scopri la musica in alta fedeltà

Audio di alta qualità grazie al sistema micro Hi-Fi classico di Philips. Copia la tua musica direttamente in formato MP3 tramite USB diretta senza bisogno del PC. Altoparlanti dal design elegante con rifiniture in legno per un look classico sempre alla moda.

Diverse sorgenti per una scelta più ampia

- Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Riproduttore di cassette con arresto automatico

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per garantire la massima fedeltà audio
- Per le migliori prestazioni audio
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti
- Potenza totale in uscita 150 W RMS

Semplicità d'uso

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Sintonizzazione digitale RDS con 40 preselezioni
- Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

In evidenza

Tweeter a nastro al neodimio

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della

fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

Controllo alti e bassi

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione

consente di ascoltare la musica nel modo preferito.

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3

Basta collegare il dispositivo di memorizzazione USB alla porta USB del tuo sistema audio Philips e iniziare a registrare i tuoi brani musicali preferiti dal CD sul dispositivo USB o il lettore MP3. Tutto senza il computer. In questo modo è possibile creare file MP3 tramite registrazione digitale MP3.



Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. Come? Offrono miglioramenti significativi per l'ambiente in una o più delle seguenti categorie principali Philips Green: efficienza energetica, confezionamento, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



Specifiche

Suono

- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Controllo alti e bassi
- Potenza in uscita: 2 x 75 W RMS

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 5,25", tweeter a nastro
- Altoparlante migliorato: 2 vie, Griglie altoparlanti rimovibili
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ripeti brano/tutto/programma, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Altre: Supporto ID3-tag
- Tecnologia piastra a cassette: Full Logical
- Modalità riproduzione cassette: autoreverse, controllo elettronico della velocità, Arresto completamente automatico, contanastro
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: nastro
- Registrazione nastri migliorata: Livello di registrazione automatico, Avvio sincronizzato registrazione CD, registrazione con un solo comando

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM, AM, MW
- Stazioni preimpostate: 40
- Antenna: antenna FM, antenna OM
- RDS: news, testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale

automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, sveglia con cassetta, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Motorizzato, vassoio
- Display migliorato: Modalità DIM
- Tipo display: Display VFD

Accessori

- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Telecomando: 32 tasti con 2 batterie AA
- Altre: Antenna FM/MW, guida rapida
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 11 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 175 x 203 mm
- Altezza altoparlante principale: 252 mm
- Profondità unità principale: 340 mm
- Larghezza imballo: 495 mm
- Altezza unità principale: 252 mm
- Altezza imballo: 396 mm
- Larghezza unità principale: 179 mm
- Spessore imballo: 343 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 50/60 Hz
- Alimentazione: 110 - 240 V

Verde

- Standby Eco Power: 1 W



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com