

Philips  
DVD Micro Theater

- Αναπαραγωγή DivX
- USB Direct

MCD710



## Εκπληκτική κινηματογραφική εμπειρία

### και αναπαραγωγή USB Direct

Βελτιωμένη εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας με το MCD710 DVD Micro Theater. Η δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη εικόνα για πραγματική κινηματογραφική απόλαυση ενώ η αναπαραγωγή USB Direct προσδίδει απίθανο ήχο στην ψηφιακή μουσική σας.

#### **Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία**

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD

#### **Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία**

- Προβάλετε φωτογραφίες και ακούστε μουσική απευθείας από συσκευές USB
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στευλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων
- Συνολική ισχύς εξόδου 2x50W RMS

#### **Εκλεπτυσμένο σε ήχο και εμφάνιση**

- Κομψά ηχεία με φινιρίσμα από ξύλο

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Ψ/Α μετατροπείας εικόνας 12-bit/ 108MHz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπείας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.

## Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

## USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών/μουσικής

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή

μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένεια.

## Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

## Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνοότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν

η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

## Ένταση μπάσων και πρίμων

Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.

## Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Ένταση, 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x50W RMS / 2x100W

## Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Γούφερ 4", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων, Τουίτερ piezo

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, Video CD/ SVCD, CD εικόνων, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γονικός έλεγχος, Γωνία, Ζουμ, Επανάληψη A-B, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, PBC, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός
- Περιοχή DVD.: 2

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/ Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM

- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20

## Συνδεσιμότητα

- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σήμα συνιστωσών Y Pb Pr (cinch), Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch), S-Video (σε Hosiden), SCART
- Άλλες συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου, Κεραία FM
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- USB: Host USB
- Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R), Έξοδος αναλογικού ήχου (L/R)

## Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Ξυπητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
- Eco Power Standby: 1 watt
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Y), Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Τηλεχειριστήριο: 47 πλήκτρων με μπαταρίες 2xAAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 248 x 110 x 307 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 170 x 270 x 220 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 558 x 350 x 314 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 11 κ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36684  
EAN: 87 12581 39226 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)