

Philips  
USB C Hub

5 ổ cắm  
HDMI  
Cổng USB  
USB Type-C PD

SWV6135G



## USB-C Hub mở rộng đến 5 cổng mini

### Hỗ trợ HDMI

USB-C mở rộng đến 5 cổng: HDMI 2 USB-C PD và 2 cổng USB-A.

#### Giải pháp hoàn chỉnh cho nguồn điện

- Hoạt động với các thiết bị có đầu cắm USB

#### Giải pháp “tất cả trong một” đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn

- Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số
- Nhiều cổng USB-C và USB-A
- Hỗ trợ 4K @ 30HZ
- Cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery
- Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 3.0
- Tương thích với USB 3.0 trở xuống

**PHILIPS**

## Các thông số

### Hộp các tông trong

- GTIN: 2 48 95229 11309 5
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 1

### Hộp các tông ngoài

- GTIN: 1 48 95229 11309 8
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 12

### Kích thước hộp đóng gói

- EAN: 48 95229 11309 1
- Kích thước đóng gói (V (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 7,5 x 9,5 x 3,5 cm
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1

### Tương thích

- Tương thích với: Đa năng, Điện thoại di động, Đầu phát MP3, PC và máy tính xách tay, Thiết bị GPS

## Những nét chính

### Đầu ra HDMI

HDMI là kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi sang tín hiệu analog, kết nối này mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không có nhiễu. HDMI hoàn toàn tương thích ngược với DVI.

### Nhiều cổng USB-C và USB-A

Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.

### Hỗ trợ 4K @ 30HZ

Hỗ trợ độ phân giải HDMI 4K tốc độ cao ở 30 khung hình/giây.

### Cổng USB-C hỗ trợ PD

USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và lên đến 100W.

### Hỗ trợ USB 3.0.

Hỗ trợ USB 3.0 tốc độ cao, tốc độ truyền 5 Gbps.



Ngày phát hành  
2022-05-03

Phiên bản: 1.1.1

12 NC: 8670 001 71308  
EAN: 48 95229 11309 1

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)