



飞利浦
插壁式充电器

USB A 和 USB C 充电端口

4 个 USB 充电端口
快速充电
可折叠插脚

DLP3201W

插壁式充电器，带 3 个 USB-C 和一个 USB-A 端口

最大输出功率为 100W

通过此 USB-C 端口为您的最新笔记本电脑和设备充电，以优化充电功率并最大程度缩短充电时间。最大输出功率为 100W。

卓越的充电设计

- 采用 GaN 技术的插壁式充电器
- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 折叠式插头，携带更加方便
- 快速充电技术，可优化充电速度
- 30 分钟内充电 50%
- 2 个 USB 可同时为 2 台设备充电

顶级的性能

- USB-C 端口，支持供电

PHILIPS

插壁式充电器

USB A 和 USB C 充电端口 4 个 USB 充电端口，快速充电，可折叠插脚

规格

功率

- 输出：USB-C 最大输出功率为 100W
- 电源输入：110-240V 50/60Hz 1.5A

包装尺寸

- 随附产品数量：1
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
8 x 12 x 3.5 cm
- EAN: 69 51613 95525 3



外箱

- 用户包装数量：40
- GTIN: 1 69 51613 95525 0

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
6 x 7.64 x 3.1 cm

内箱

- 用户包装数量：20
- GTIN: 2 69 51613 95525 7

DLP3201W/93

产品亮点

采用 GaN 技术的充电器

采用 GaN（氮化镓）技术的插壁式充电器将使用更少的电子元件，并具有更好的散热性能。充电器外形紧凑，功率更高，充电速度更快。更高的功率能够为使用 USB-C 连接的现代笔记本电脑供电。

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

30 分钟内充电 50%

快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。

QC 技术

快速充电技术通过优化充电电流和电压，从而更快地为设备充电。

USB-C 端口，带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。

可同时为 2 台设备充电

2 个 USB 可同时为 2 台设备充电



发行日期 2022-07-13

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 85809
EAN: 69 51613 95525 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com