

Philips
5.1-es multimédiás
hangszóró

MMS260



Lenyűgöző minőségű térhatású hangzás

Az 5.1 csatornás hangzásélmény

A 80 wattos zenei kimenő teljesítmény és az alacsony hangszín dinamikus mélyhangkiemelése révén az MMS260 nagyteljesítményű, 5.1 csatornás számítógépes hangszórók minden korábbinál felejthetetlenebb multimédiás élményt nyújtanak.

Sosem volt még számítógépének ilyen jó hangja

- Élvezze a PC audio-t az otthoni audio rendszer minőségében
- Több, mint 75 év tapasztalata az audio üzletágban

Tapasztalja meg a valódi multimédiát

- Kompatibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival
- 5.1 csatornás hang Dolby Digital® és EAX® visszajátzáshoz
- Könnyen csatlakoztatható PC-hez vagy egy laptop-hoz

Halljon minden részletet

- Mélynyomó a mély basszus hanghoz és hangfalak a tiszta magas hangokhoz
- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig
- Fa ház a minőségi basszus előállításához
- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Könnyen használható

- A felpipázott és színes csatlakozókkal percek alatt elkészülhet
- A mágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Basszus javítása: Digitális mélyhangkiemelés
- Zenei teljesítmény: 80 W
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
- Huzalok: Fix huzalok

Hangszórók

- Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
- Szatellit hangszórók frekvenciatart.: 200-20000 Hz
- Mélynyomó frekvenciatartomány: 20-200 Hz

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 2 m
- Csatlakozó: 3 x 3,5 mm
- Áram: AC adapter, 18 V

Kényelem

- Bekapcsolás jelző fény

Áram

- LED állapot-kijelzője: Kék

Csomagolási adatok

- I2 nc: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Bruttó tömeg: 6 34 kg
- Magasság: 247 mm
- Hosszúság: 356 mm
- Szélesség: 245 mm
- Mennyiség: 1
- Önsúly: 0,4 kg

Külső kartondoboz

- Mennyiség: 2
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Önsúly: 0,8 kg
- Bruttó tömeg: 13 48 kg
- Hosszúság: 475 mm
- Szélesség: 340 mm
- Magasság: 375 mm
- I2 nc: 908210002954

Termékkijelölések

Otthoni audio minőség PC-n

A Philips 75 év tapasztalatát használta fel a ugyanolyan teljesítményű PC audio termékek létrehozására, mint amilyenek díjnyertes otthoni audio rendszereink.

75 év tapasztalata az audio üzletágban

A Philips fejlesztette ki a CD-t és vezette a csoportot, mely az USB audio specifikációt írta. Több millió audio rendszert, házimozit rendszert és televízió készüléket gyártott az elmúlt évtizedekben. Mivel a Philips az audio fejlesztés vezető vállalata, bízhat cégünkben, hogy PC hangrendszereink a legjobb minőségű hangzást biztosítják.

Zene, játékok, filmek, internet

Bármely zene, játék, film és internet audio forrás lejátszható, így nem számít, mit szeretne hallani, nagyobb lesz az élmény, mint valaha.

5.1 csatornás lejátszás

5.1 csatornás hang a Dolby Digital® és EAX® hangforrásokhoz

PC-hez és Laptop-hoz

Könnyen csatlakoztatható vagy PC-hez vagy egy laptop-hoz

Mélynyomó + hangfalak

Az audio rendszer mélynyomóra - a mély hangokat kelti életre - és hangfalakra oszlik - amely a közepes és magas hangokat kelti életre. Az eredmény olyan rendszer, amely a hangok teljes skáláját minimális torzítással kelti életre. A kristálytisztá magas hangokig - minimális torzítással.

Digit. dinam. mélyhangkiemelés

A digitális dinamikus mélyhangkiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét - a választott hangerőszinttől függetlenül.

Fa mélynyomó

A ház fából készült, emiatt kiváló a stabilitása és az akusztikai tulajdonságai.

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Gyors beállítás

Színes kábelek, egyértelmű címkék és az egyszerű dokumentáció azt jelenti, hogy percek alatt elkészülhet

Mágnes árnyékolás

Mivel a hangszóró meghajtókban levő erős mágnesek mágnesesen árnyékoltak, nem áll fenn képtorzulás vagy károsodás veszély, ha a PC monitora mellé helyezi a készüléket.



Kiadás dátuma 2007-02-20

Verzió: 9.0

I2 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com