

Philips
Multimediální
reproduktory 5.1

MMS260



Působivý prostorový zvuk

Zvukový zážitek se systémem kanálů 5.1

Díky hudebnímu výkonu 80 wattů a technologii Dynamic Bass Boost pro zdůraznění nízkých tónů vám výkonné počítačové reproduktory MMS260 s vícekanálovým systémem 5.1 zajistí multimediální zvukový zážitek mocnější než kdy jindy.

Zážitek skutečně multimediální

- Kompatibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku
- Snadné připojení k PC nebo laptopu
- Prostorový zvuk 5.1 pro systémy Dolby Digital® a EAX®

Váš počítač nikdy nehrál tak dobře

- Vychutnejte si počítačový zvuk v kvalitě domácího audiosystému
- Více než 75 let zkušeností se zvukem

Uslyšíte všechny podrobnosti

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Subwoofer pro basy plus satelity pro jasné výšky
- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti
- Dřevěná skříň pro kvalitní reprodukci basů

Snadné použití

- Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači
- Díky znakovému a barevnému značení konektorů je zapojení otázkou minut

PHILIPS

Přednosti

Kvalita domácího zvuku na PC

Společnost Philips využila více než 75letých zkušeností z čelní pozice ve zvukovém průmyslu k vývoji počítačových zvukových produktů s výkonem ekvivalentním výkonu jejich oceněných domácích audiosystémů.

75 let zkušeností se zvukem

Společnost Philips vynalezla CD, vedla tým, který vytvořil specifikaci USB audio a během několika desetiletí vyrobila milióny audiosystémů, souprav domácího kina a televizorů. Proto i nyní můžeme společnosti Philips důvěřovat, že vytvořila počítačové audiosystémy té nejvyšší kvality.

Hudba, hry, filmy, Internet

Lze přehrávat všechny typy zdrojů zvuku - hudbu, hry, filmy a Internet. Ať chcete poslouchat cokoli, váš zážitek z multimediálního zvuku bude silnější než kdy jindy.

Přehrávání v systému 5.1

Prostorový zvuk 5.1 pro reprodukci zdrojů zvuku v systémech Dolby Digital® a EAX®

Pro PC nebo notebook

Lze připojit k PC nebo laptopu

Subwoofer + satelitní reproduktory

Audiosystém je dělen na subwoofer, který je optimalizován na reprodukci basových frekvencí, a satelitní reproduktory optimalizované na střední a vysoké frekvence. Výsledkem je systém, který účinně reprodukuje celé pásmo zvukových frekvencí, od hlubokých basů až ke křišťálově vysokým tónům, s minimálním zkreslením.

Digital Dynamic Bass Boost



Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složité elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.

Subwoofer ve dřevě

Reproduktorová skříň je dřevěná, díky čemuž je reproduktor mimořádně stabilní a má vynikající zvukový výkon.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním

basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Rychlé nastavení



Barevně značené kabely s jednoznačným označením a srozumitelná dokumentace umožňují uvedení do provozu během několika minut.

Magnetické stínění

Stínění silných magnetů ve vinutí reproduktorů zamezuje nebezpečí zkresleného nebo porušeného obrazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru počítače.

Specifikace

Zvuk

- Zvýraznění basů: Digitální zvýraznění basů
- Výstupní výkon (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Hudební výkon: 80 W
- Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
- Kabely: Pevné kabely

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 200-20 000 Hz Hz
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20-200 Hz Hz

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 2 m
- Konektor: 3 x 3,5 mm
- Spotřeba: Síťový adaptér 18 V AC

Pohodlí

- Indikátor zapnutí

Napájení

- Indikátor napájení LED: Modrá

Údaje na obalu

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Výška: 247 mm
- Množství: 1
- Délka: 356 mm
- Hrubá hmotnost: 6.34 kg
- Šířka: 245 mm
- Hmotnost obalu: 0.4 kg

Vnější obal

- 12NC: 908210002954
- Hrubá hmotnost: 13.48 kg
- Hmotnost obalu: 0.8 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Výška: 375 mm
- Množství: 2
- Délka: 475 mm
- Šířka: 340 mm



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com