

Philips
ชุดหูฟังโมโน Bluetooth®

ใส่ในหู
ดำ

SHB1703D



เสียงชัดใส

พร้อมอุปกรณ์ชาร์จ USB ในรถยนต์ 2 ช่อง

สนทนาและฟังเพลงพร้อมมีการเตือนด้วยเสียง คำสั่งเสียงและรองรับอุปกรณ์หลายชิ้น

สวมใส่ได้สบายนานหลายชั่วโมง

- ที่เกี่ยวหูรับกับศีรษะ

มั่นใจว่ารับฟังการสนทนาได้อย่างชัดเจน

- ชัดเจน ไร้เสียงก้อง

สนทนาอย่างอิสระ - แอนด์ฟรีและไร้สาย

- การสนทนาผ่านแอนด์ฟรีแบบไร้สายที่รองรับ Bluetooth
- การจัดการการโทรแบบไร้สาย

อเนกประสงค์: ใช้งานได้กับโทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth

- รองรับ Bluetooth HSP/HFP - อเนกประสงค์
- Bluetooth® Stereo (ตรงตามมาตรฐาน A2DP)

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้

- จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นพร้อมกัน

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- Bluetooth Profile: แอนด์รี, ชุดหูฟัง
- เวอร์ชัน Bluetooth: 4.0
- ระยะทางสูงสุด: ได้ถึง 33 ฟุต / 10

สะดวกสบาย

- การจัดการการโทร:
สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง, รับ / วางสาย, ปฏิเสธไม่รับสาย, การโทรออกโดยใช้เสียง, การเรียกข่าหมายเลขล่าสุด, การโอนสาย, ปิดไมโครโฟน, การแจ้งเตือนเป็นภาษาจีน, คำสั่งเสียง
- การควบคุมระดับเสียง

กำลังไฟ

- เวลาสนทนา: สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง
- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้
- แหล่งจ่ายไฟของชุดหูฟัง: ผ่านอะแดปเตอร์ USB
- เวลาสแตนด์บาย: สูงถึง 220 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: ที่เกี่ยวหู (เลือกได้),

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายชาร์จ USB

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 69 51613 98058 3
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
17.5 x 9.5 x 3.5 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ด้านในกล่อง

- GTIN: 2 69 51613 98058 7
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1

ด้านนอกกล่อง

- GTIN: 1 69 51613 98058 0
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
44 x 20.5 x 23 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 3 x 6.8 x 3 ซม.

ไฮไลต์

ชัดเจน ไร้เสียงก้อง

สนทนาได้ชัดเจน ไร้เสียงก้องด้วยชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนความไวสูง และการออกแบบด้านเสียงอัจฉริยะ

การสนทนาผ่านแอนด์รีแบบไร้สาย

การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังอาจทำให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ในบางพื้นที่ การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังในขณะที่ขับรถเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย สายเคเบิลของชุดแอนด์รีแบบมีสายอาจสร้างความรำคาญให้กับคุณได้ ชุดหูฟัง Bluetooth จะให้การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สายในระยะสั้นๆ แทนสายเคเบิล คุณสามารถใช้มือของคุณในการทำงานอื่นๆ ได้ และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ติดสายเคเบิลเนื่องจากพลังงานที่ปล่อยออกมาใกล้เคียงกับศีรษะของคุณมีน้อยกว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์มือถือ Bluetooth จึงช่วยลดความเสี่ยงที่มาจากการปล่อยคลื่นของโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

การจัดการการโทรแบบไร้สาย

จัดการการโทรโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งรวมถึงการรับสาย ปฏิเสธไม่รับสาย การโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกข่า โทรศัพท์มือถือของคุณจะต้องสนับสนุนการโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกข่า

รองรับ Bluetooth HSP/HFP

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่มาแทนที่สายเคเบิล เนื่องจาก Bluetooth เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป อุปกรณ์ Bluetooth ของผู้ผลิตต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้โดยใช้ Profile ที่ใช้ร่วมกัน HSP (Handset Profile) และ HFP (Handsfree Profile) คือ Profile ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของชุดหูฟัง Bluetooth โดยทั่วไป หากโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถทำงานร่วมกับ HSP หรือ HFP (เหมือนกับโทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth แบบทุกชนิด) คุณจะสามารถใช้ชุดหูฟังนี้กับโทรศัพท์ของคุณได้ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของข้อความและโลโก้ Bluetooth Koninklijke Philips Electronics N.V. ใช้เครื่องหมายดังกล่าวภายใต้ลิขสิทธิ์

ที่เกี่ยวข้องกับสรีระ

ที่เกี่ยวข้องที่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระได้หลายระดับ เพื่อให้สวมใส่ได้อย่างกระชับ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความสบายให้กับตัวคุณ แต่ยังช่วยในการยึดที่เกี่ยวหูไว้ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้กับหูด้านซ้ายและหูด้านขวาได้

Bluetooth® Stereo (A2DP)

อุปกรณ์ของ Philips ชิ้นนี้ใช้ร่วมกับ Bluetooth Stereo (A2DP) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ทำให้ชุดหูฟังนี้สามารถรับสัญญาณเพลงสเตอริโอได้จากอุปกรณ์ Bluetooth ชนิดใดก็ได้ที่ตรงตามมาตรฐาน A2DP ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟังนี้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ, พีซี, อะแดปเตอร์ Bluetooth, เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์อื่นใดก็ได้ที่สนับสนุนมาตรฐาน A2DP

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้น

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นพร้อมกัน



วันที่ออก 2022-05-12

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 001 68065
EAN: 69 51613 98058 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com