



Philips
Hudební DVD
mikrosystém

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
Max. 100 W



MCD5110

Relaxujte se skvělou hudbou a filmy

Posedlost zvukem

Díky tomuto DVD mikrosystému Philips dostanete to nejlepší z DVD, filmů DivX a MP3 CD. Výkonné reproduktory vybavené basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p umocní vaše zážitky z domácí zábavy.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 100 W RMS
- Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy

Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru
- Přehrává disky DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) a obrazové disky CD
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem

Snadné použití

- Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic

PHILIPS

Přednosti

HDMI 1080p



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

HDMI ARC

Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Karaoke pro nekonečný zpěv



Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem

Přehrává disky DVD, VCD, MP3-CD, CD (RW) a obr.



DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. CD-RW je zkrácený termín označující CD mechaniku, která přijímá obvyklý formát prepisovatelného CD.

Reposoustavy Bass Reflex

Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch do akusticky vyladěných otvorů vestavěných v reposoustavě a basové tóny mají průbojnější, realističtější zvuk.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Maximální výstupní výkon (RMS): 100 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 4,5" basový reproduktor
- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové
- Typ reproduktorů: Mylarový výškový reproduktor

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Region DVD.: 2
- Vylepšení videa: Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Funkce stop

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano

- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice

Možnosti připojení

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch)
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB
- Mikrofon: Konektor mikrofonu
- Zadní konektory: Vstup AUX
- Výstup pro subwoofer: 1

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Napájecí kabel
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Dálkový ovladač: Ano

Rozměry

- Hloubka hlavní jednotky: 243 mm
- Výška hlavní jednotky: 120 mm
- Šířka hlavní jednotky: 200 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 160 x 206 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 243 mm
- Hloubka balení: 265 mm
- Výška balení: 465 mm
- Šířka balení: 396 mm
- Čistá hmotnost: 5,8 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com