



Philips  
Classic-  
microgeluidssysteem

CD, MP3-CD, USB, FM  
Cassette  
10W



MCM1120

## Ontspan u met fantastische muziek

met dit compacte geluidssysteem

Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke Philips MCM1120/12-HiFi-microgeluidssysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Cassettedeck met autostop

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

### Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden



aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

## Specificaties

### Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Cassette
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Afspeelmodi cassette: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Stoppen

### Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control 4 modi
- Volumeregeling: Roterend

### Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

### Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

### Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Ladertype: Bovenzijde
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

### Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids, FM-antenne
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie
- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Gebruikershandleiding: 16 talen

### Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 158,6 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 227 mm
- Diepte hoofdunit: 208,5 mm
- Hoogte hoofdunit: 227 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Stroomvoorziening: 50 Hz

### Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette



Publicatiedatum  
2014-11-07

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214  
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)