

Philips
Microsistema de música
clásico

• 30 W

MCM305



Obsesión por el sonido

Relájate con excelente música

Dale la bienvenida al sonido más increíble con el microsistema clásico de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o el enlace MP3. El estético diseño y los altavoces con acabado de madera ofrecen un aspecto clásico que nunca pasará de moda.

Placer sin límites

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Funciona como despertador y temporizador
- El sistema RDS envía información de las emisoras y servicios de datos

PHILIPS

Destacados

USB directo

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo,

porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sistema de datos por radio (RDS)

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. Es de uso habitual en Europa y con él la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital con 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: Potencia de música 2 x 30 W / 2 x 15 W RMS

Altavoces

- Controladores: Woofer de 4 pulg., línea completa
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- RDS: nombre de emisora, texto de radio, ajuste de reloj RDS, tipo de programa
- Estaciones preseleccionadas: 30
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: mecánico, bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Control remoto
- Manual del usuario: varios idiomas
- Otros: Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 146 x 160 mm
- Peso bruto: 7,7 kg
- Altura del altavoz principal: 232 mm
- Profundidad de la unidad principal: 287 mm
- Profundidad del empaque: 350 mm
- Altura de la unidad principal: 232 mm
- Altura del empaque: 275 mm
- Ancho de la unidad principal: 152 mm
- Ancho del empaque: 378 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 50 Hz
- Alimentación de energía: 220 - 240 V

Verde

- Modo de espera con bajo consumo de energía: 1 W



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com