

Philips
DVD Micro Theater



MCD109

Compact Micro Theater

สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD, WMA-CD และ MP3-CD! เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ ภาพ และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Aux-in สำหรับเพิ่มคุณภาพเสียงโทรทัศน์

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์ไต้ลดดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงหนักแน่นและชัดเจน
- 2x20W RMS/800W PMPO

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

Progressive Scan**Progressive Scan**

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละกอน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่มีเห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล**Digital Sound Control**

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost**Dynamic Bass Boost**

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่านั้นระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2x20W RMS / 800W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3"

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, เล่นภาพช้า, ซุม
- โชนของแผ่น DVD: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- Aux in: 1X(L/R)/RCA
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Digital audio coaxial out, สายสัญญาณออก, การเชื่อมต่อ DIN

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: White FTD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y)
- รีโมทคอนโทรล: 38 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
- สาย: Din

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 218 x 221.5 x 90 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 125 x 250 x 232 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 410 x 314 x 320 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 7.5 กก.



วันที่ออก 2009-03-17

เวอร์ชัน: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13419
EAN: 87 10895 97179 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com