



Philips
Ψηφιακό PhotoFrame με
μπαταρία

8"

Πολυμέσα
Λόγος καρέ 4:3

SPH8008



"..αυτή είναι η θεία σου κι εγώ όταν ήμασταν μικροί"

PhotoFrame με μπαταρία

Μέσα στο πολυάσχολο πρόγραμμά σας είναι εύκολο να ξεχάσετε ακόμα και τους πιο σημαντικούς ανθρώπους για εσάς. Τώρα, διατηρήστε τους στο επίκεντρο της ζωής σας με το PhotoFrame της Philips. Αυτή η απόλυτη κορνίζα διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια 2 ωρών για να επιτρέψει την περιήγηση πάντα και παντού.

Οθόνη υψηλής ποιότητας για εκπληκτική οπτική εμπειρία

- imagen Pro για ευκρινέστερα και ζωνρά χρώματα
- Λόγος καρέ 4:3 για βέλτιστη προβολή χωρίς παραμόρφωση
- Δώστε νέα λάμψη σε παλαιές αναμνήσεις με RadiantColor

Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση

- Αυτόματο slideshow από USB ή κάρτα μνήμης
- Στοιχεία ελέγχου αφής στα άκρα του PhotoFrame
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Bluetooth
- Εύχρηστη βάση σύνδεσης μπαταρίας

Οικολογικός σχεδιασμός

- Οικολογικό Photoframe
- Αυτόματη ενεργ./απενεργ. της οθόνης σε προκαθορισμένες ώρες για εξοικονόμηση ενέργειας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

imagen Pro

Η μοναδική τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών imagen της Philips αναλύει αυτόματα τις φωτογραφίες σας στα σωστά χρώματα και τις προσαρμόζει για βέλτιστη αντίθεση. Το imagen Pro είναι μια πιο προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών. Περιλαμβάνει τα 3 βασικά στοιχεία του imagen για περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερο βάθος χρώματος και έξυπνη αντίθεση, αλλά παρέχει επιπλέον βελτιωμένο χρώμα δέρματος, ευκρινέστερες εικόνες και προβολή φωτογραφιών χωρίς τρεμόπαιγμα, κάτι πολύ σημαντικό για τις ακίνητες εικόνες.

Τέλειος λόγος καρέ 4:3

Το ψηφιακό PhotoFrame της Philips εξασφαλίζει προβολή των φωτογραφιών σας σε λόγο 4:3 για βέλτιστη εμπειρία προβολής.

Βάση σύνδεσης μπαταρίας

Αυτή η βάση σύνδεσης μπαταρίας λειτουργεί ως στήριγμα αλλά και ως βάση φόρτισης μπαταρίας. Εάν είναι πλήρως φορτισμένη, η ενσωματωμένη μπαταρία διαρκεί 2 ώρες για ασύρματο διαμοιρασμό φωτογραφιών.

Ακριανά στοιχεία ελέγχου αφής

Τα στοιχεία ελέγχου αφής του PhotoFrame φωτίζονται στιγμιαία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών διευκολύνοντας τη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών, των βίντεο κλιπ και της μουσικής. Σε λειτουργία προβολής φωτογραφιών, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε το δάχτυλό κατά μήκος του οριζόντιου άκρου αφής και να επιλέξετε μια νέα φωτογραφία από τις μικρογραφίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αυτόματο slideshow

Αυτόματο slideshow από οποιαδήποτε μονάδα USB ή κάρτα μνήμης για όλες εκείνες τις στιγμές, χωρίς να αφιερώνετε επιπλέον χρόνο να αντιγράφετε τις φωτογραφίες σας στο PhotoFrame.

Μεταφορά φωτογραφιών μέσω Bluetooth

Ξέρουμε ότι σας αρέσουν οι φωτογραφίες στο κινητό σας τηλέφωνο. Τώρα μπορείτε να τις μεταφέρετε στο ψηφιακό PhotoFrame της Philips μέσω Bluetooth χωρίς πρόσθετα κλειδιά ή καλώδια.

RadiantColor

Το RadiantColor είναι μια αποκλειστική τεχνολογία της Philips για προβολή

μικρότερων φωτογραφιών σε βέλτιστη αναλογία 4:3 επεκτείνοντας το χρώμα στα άκρα φωτογραφιών που δεν είναι πλήρους οθόνης προς τα πλάγια της οθόνης και εξαλείφοντας τις μαύρες γραμμές και την παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.

Οικολογικό Photoframe

Τα PhotoFrame της Philips σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης.

SmartPower

Ένας χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το PhotoFrame τις ώρες που θα επιλέξετε, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομώντας έως και το ένα τρίτο του ενεργειακού κόστους του PhotoFrame.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση οθόνης: 800 x 600
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1

Συνδεσιμότητα

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Class 2, Μόνο δέκτης

Μέσα αποθήκευσης

- USB: USB flash drive
- Τύποι κάρτας μνήμης: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Κάρτα πολυμέσων, Κάρτα xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 1GB (για 1000 φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας)

Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο (2x)
- Φωτογραφικό μορμά που υποστηρίζεται: Φωτογραφία JPEG, Αρχεία JPEG έως και 10MB, Έως 20 Megapixel
- Υποστηριζόμενα μορμά εικόνας: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Υποστηριζόμενη μουσική φόντου: MP3
- Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Στοιχείο ελέγχου αφής, Κουμπί λειτουργίας
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε μικρογραφίες
- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μετονομασία
- Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, Διαγραφή, Περιστροφή
- Ρύθμιση Slideshow: Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ μετάβασης, Κολάζ (πολλαπλές φωτογραφίες)
- Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή φωτεινότητας, Γλώσσα, Slideshow, Κατάσταση, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, Πηγή φωτογραφιών, Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης προβολής ώρας, Υπενθύμιση συμβάντων με επανάληψη αφύπνισης (snooze)
- Κατάσταση συστήματος: Έκδοση υλικολογισμικού, Ελεύθερη μνήμη
- Κατάσταση media με σύνδεση: Συνδεδεμένα μέσα, Ελεύθερη μνήμη
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CE, GOST, Ελβετία, C-Tick, PSB

- Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Συμβατότητα συστήματος: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC-DC, Καλώδιο USB, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αραβικά, Τσεχικά, Δανικά/Νορβηγικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Μαλαισιανά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Τούρκικα

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 222,6 x 182,2 x 33,2 χιλ.
- Βάρος: 0,34 κ.
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -10°C έως 60°C

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Volt εξόδου DC: 12 V
- Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: Τροφοδοσία με μπαταρίες, Τροφοδοσία ρεύματος
- Αμπέρ εξόδου DC: 1,5 A
- Κατανάλωση ρεύματος: (Σύστημα ενεργοποιημένο) 4,5 W
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 2 ώρ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 25 x 21 x 9,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,972 κ.
- Μικτό βάρος: 1,257 κ.
- Καθαρό απόβαρα: 0,285 κ.
- EAN: 87 12581 47741 7
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 26,1 x 20,3 x 22,6 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,944 κ.
- Μικτό βάρος: 2,75 κ.
- Καθαρό απόβαρα: 0,806 κ.
- GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51619
EAN: 87 12581 47741 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com