

Philips
Минисистема Hi-Fi

FWM197



Слушайте любимую музыку с MP3-CD в отличном качестве

с прямым USB

Наслаждайтесь воспроизведением записей в форматах CD/MP3/WMA на системе FWM197 до 10 часов подряд. Благодаря функции прямого воспроизведения с USB и входу для MP3-плеера можно слушать любимые мелодии с портативного плеера дома.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 120 Вт RMS
- 2-канальная система НЧ динамиков Bass Reflex для получения мощного звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- 10 часов музыки в формате MP3-CD
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровая настройка MW/FM с предустановками
- Кассетная стереодека

PHILIPS

Основные особенности

Общая выходная мощность 120 Вт RMS

Общая выходная мощность 120 Вт RMS

2-канальная акуст. система Bass Reflex

2-канальная система НЧ динамиков Bass Reflex для получения мощного звучания

Кассетная стереодека

Кассетная стереодека

Прямой USB-MP3/WMA

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.

Функция MP3 Link для портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с

портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

10 часов музыки в формате MP3-CD

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним

нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать одну из предварительных настроек: Optimal, Jazz, Techno и Rock для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует технологию графического эквалайзера (выравнивания звука) для автоматической настройки звукового баланса и акцентирования звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Одним словом, эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (RMS): 120 Вт
- Усиление звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком

Громкоговорители

- Основной динамик: 2" ВЧ-динамик, Двухканальный, Акустическая система Bass Reflex, 5,25" НЧ-динамик
- Количество громкоговорителей: 2

Аудиовоспроизведение

- Количество дисков: 1
- Тип загрузчика: Лоток
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп, Вперемешку
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- программируемые дорожки: 20
- Количество дек: 1
- технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения кассеты: Автоматическая остановка

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Автосохранение: Да
- Число предварительно настр. каналов: 40

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Сигнал USB, Таймер отключения
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Возможности подключения

- Вход Aux: 3,5 мм стерео
- USB: Порт USB
- Аудиосоединения: Линейный вход RCA

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Руководство пользователя: 16 языков

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 220 x 292 x 285 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 730 x 348 x 275 мм
- Вес, включая упаковку: 11,2 кг

Питание

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com