

Philips
Микро музикална система

CD, MP3-CD, USB, FM
Макс 120 W, бас излъчвател

MCM3150



Богат и мощен звук

Завладяващ звук

Тази шикозна микро озвучителна система Philips MCM3150 е на гребена на вълната с детайлен звук, изпълнен с мощен бас – благодарение на технологията wOOx.

Обогатете своето звуково изживяване

- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- Обща изходна мощност 120W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Куполна пищялка за детайлен и естествен звук

Върховно удоволствие при слушане

- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

PHILIPS

Акценти

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Система за радио данни (RDS)

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS

представява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.

Куполен високоговорител високи честоти

Куполните високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколониите. Те дават хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставят детайлна чистота на вокалите и ясен звук от инструментите, като по този начин балансират общото звучене, когато бъдат съчетани с набор басови високоговорители.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи

управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 120 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: woox бас излъчвател, Двухлентов

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Други връзки: FM антена
- 3,5 мм стерео вход: Аудио вход
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей
- Таймер на заспиване

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Захранващ кабел за променлив ток, Листовка с гаранция за цял свят
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери

- Дълбочина на опаковката: 280 мм
- Ширина на изделието: 230 мм
- Тегло с опаковката: 7,4 кг
- Височина на опаковката: 314 мм
- Височина на изделието: 145 мм
- Ширина на опаковката: 510 мм
- Дълбочина на изделието: 237 мм
- Дълбочина на основния говорител: 210 мм
- Ширина на основния високоговорител: 139 мм
- Тегло на апарата: 6,2 кг
- Височина на основния високоговорител: 259 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизирано



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.1.4

EAN: 87 12581 67627 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com