



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®

CD, USB, FM
Utbytbara främre plattor, 2
uppsättn.
40 W



BTM5000



Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

Lyssna på din musik och ta del av onlinetjänster via din smarttelefon med det här mikroljudsystemet från Philips. Lyssna på musik från fler olika källor och få ett rent, detaljrikt ljud. Du kan också byta frontpanel på mikroljudsystemet för att sätta lite färg på tillvaron.

Lyssna på musik från olika källor

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 40 W RMS
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För

varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 20 W
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll

Högtalare

- Högtalartyper: Mylar-tweeter
- Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller, 3,5-tums woofer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelning: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp
- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, Meny, upp och ned, Nästa och föregående spår, Spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn
- Kanalförinställningar: 20

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
- Anslutningar bak: AUX-ingång, FM-antenn, Vänster och höger högtalare
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, USB-larm, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: VFD-display
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk

Mått

- Bruttovikt: 5,8 kg
- Huvudenhet, bredd: 210 mm
- Huvudenhet, höjd: 132 mm
- Huvudenhet, djup: 242 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 200 x 220 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 132 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 500 x 290 x 278 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2014-08-13

Version: 2.1.8

12 NC: 8670 000 88576
EAN: 08 71258 16397 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com