

Philips
HiFi-Microsystem



MCM390

MP3-CD-Musik, wie Sie sie mögen

Dieses kompakte und moderne Schmuckstück im eleganten Holzfinish bietet eine hervorragende Leistung und alle wichtigen Funktionen, damit Sie Ihre Musik genießen können, wie Sie sie mögen.

Länger Hören, mehr Spaß

- 10 Std. Spieldauer für MP3-CDs

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 2 x15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Logic-Kassetendeck
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

Toller Sound

- Lautsprecher in elegantem Holz

PHILIPS

Besonderheiten

10 Std. Spieldauer für MP3-CDs

MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die

virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten

Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 30 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Incredible Surround, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 100 mm Woofer, Piezo-Tweeter, Abnehmbare Lautsprechergrills

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- ID3-Tag Unterstützung
- Lademechanismus: Oben
- Kassettendeck-Technologie: Logic
- Kassettens-Wiedergabemodi: Elektron. Geschwindigkeitsregelung, Full Auto Stop, Bandzählwerk

Audio-Aufnahme

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Timer für Aufnahme vom Tuner, Automatic Recording Level

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- RDS: Sendername, Radio-Text, RDS-

Uhrzeiteinstellung

- Programmspeicherplätze: 40
- Frequenz-Bänder: UKW Stereo, MW
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Bandalarm, Sleep-Timer
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Eco Power Standby: 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne
- Fernbedienung: 21 Tasten

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T):
148 x 235 x 258 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):
142 x 235 x 212 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
342 x 312 x 446 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,43 kg



Ausstellungsdatum
2013-05-10

Version: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com