



„Philips“
5.1 namų kinas

300W RMS galia
DVD įrašo peržiūra

HTS3180

Stulbinantis, itin aiškus erdvinis garsas

Kaip tikroje kino salėje

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės filmais savo pačių svetainėje. Klausykitės aukštos kokybės daugiakanalio erdvinio garso iš USB atmintinių ir beveik iš bet kokio tipo disko.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
- Pažangus D klasės stiprintuvas kompaktiškam, galingam garsui

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijos atkūrimui iš USB atminties tvarkiklių

Paprasta nustatyti

- RGB, jungiamas per vieną SCART jungtį, užtikrina aukštos kokybės vaizdą
- „Easy-fit™“ jungtys su spalvų kodavimu paprastam nustatymui

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Ultra Certified“ užtikrina geresnį „DivX“ vaizdo įrašų atkūrimą
- Integruotas FM imtuvas
- Atkuria „DivX“, MP3, WMA ir skaitmeninių fotoaparatus JPEG nuotraukas
- Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz

Garsas

- Bendra galia (RMS): 300 W
- Išvesties galia (RMS): 6 x 50 W
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 40–20 000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 60 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“, „Dolby Prologic II“, Stereo
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis garsiakalbis, Nakties režimas
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Žaidimai, Poilsis, Rokas, Sportas

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, MPEG4
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: Garso CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, Demonstracija su muzika

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM

Prijungimo galimybės

- Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), FM antena, AUX įvestis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, „Scart“
- Priekinės / šoninės jungtys: USB

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 220 - 240V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 1 W
- Energijos sąnaudos: 40 W

Garsiakalbiai

- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 000 Hz
- Pagrindinis garsiakalbis: Dengtas magnetu
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 6,5 in didelio efektyvumo garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvus
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–150 Hz

Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, CVBS vaizdo laidas, FM antena, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 55 x 332 mm
- Komplekto svoris: 2,64 kg
- Erdvinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Erdvinio garsiakalbio svoris: 0,47 kg
- Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,66 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 123 x 310 x 369 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,875 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 564 x 302 x 380 mm
- Svoris su pakuote: 11,3 kg

Ypatybės

„DivX Ultra Certified“

„DivX“ palaikymas – galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais patogiai įsitaisę savo svetainėje. „DivX“ formatai yra MPEG4 standartu paremta vaizdų glaudinimo technologija, kurią naudojant galima išsaugoti didelius failus, pvz., filmus, anonsus ir muzikinius vaizdo klipus, tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai. „DivX Ultra“ suderina „DivX“ atkūrimą su puikiomis funkcijomis, tokiomis kaip integruoti subtitrai, keleto kalbų garsas, keletas takelių ir meniu, viename patogiam failų formate.

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį, apdorodamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo 5 aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalais.

Pažangus D klasės stiprintuvas

Pažangus D klasės stiprintuvas kompaktiškam, galingam garsui

RGB, jungiamas per SCART

RGB SCART yra laidinė jungtis, užtikrinanti aukštos kokybės vaizdo išvesties prijungimą.

Grokite viską

Leiskite beveik bet kurį medijos formatą – ar tai būtų „DivX“, MP3, WMA ar JPEG. Mėgaukitės neprilygstamomis atkūrimo funkcijomis ir puikiomis galimybėmis rodyti medijos failus savo televizoriaus arba namų kino sistemos ekrane – patogiai įsitaisę savo svetainėje.

Grokite viską

Leiskite beveik bet kokį diską – ar tai būtų CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ar DVD+R DL. Mėgaukitės nepralenkiamu lankstumu ir patogumu, atkurdami visus savo diskus vienu įrenginiu.

„Easy-fit™“ jungtis

Spalvomis koduotos jungtys yra paprastas ir patogus būdas prie namų pramogų sistemos pagrindinio įrenginio prijungti garsiakalbius ir žemųjų dažnių kolonėlę. Paprasčiausiai kištukus įkiškite į atitinkamos spalvos jungtis, esančias pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 000 57567
EAN: 87 12581 51210 1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com