



Philips
萬能遙控器

4 合 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



簡潔控制器，適合於家庭影院

操控多達 1200 種品牌

如果你擁有一臺 Flat TV 且要求搭配家庭娛樂中心，若加上這款一流超薄滑動遙控器，一切將顯得完美至極。這種遙控器外形時尚，在一個有趣的套裝中即可提供家庭娛樂設備的所有主要功能。

盡顯優雅尊貴

- 簡潔精緻的「滑動」遙控器可替代整個系列的控制器
- 直接存取主要按鍵，附加功能均隱藏起來

適用於大部份裝置和品牌的單一遙控解決方案

- 4 合 1 遙控器，適合 TV、STB、DVD 和接收器

非常方便

- 方便地從其他遙控進行紅外線學習
- 適用於各種 Philips 設備

PHILIPS

規格

便利

- 受支援的裝置：電視，錄影機，DVD，SAT，電線，CD/MD，接收器，AMP
- 電視機功能：上一 / 下一節目，提高 / 降低音量、靜音，電源 / 待機，數字鍵，外接 AV 端子選擇，功能表控制，色彩 / 亮度控制，圖文訊息鍵，快速文字鍵，前一個節目，定時睡眠功能，16:9，指南、資訊
- 圖文信息增? 功能：快速文字
- DVD 功能：傳輸密碼，系統選單控制，光碟選單控制，數字鍵
- 錄影機功能：傳輸鍵（6 個），Showview，加上 VCR，功能表控制
- SAT/CBL 功能：數字鍵，功能表控制，指南、資訊，我的最愛，文字功能
- 安裝方便：自動搜尋
- 安裝步驟：2
- 複製鍵功能：是
- 語言支援：GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
- 按鍵數目：31
- Philips 預設：是
- 法令認可：CE 標誌
- 防濺：是

功率

- 電池壽命：12 個月
- 電池數量：2
- 省電控制：自動開 / 關

紅外線功能

- 操作距離：7 米
- 傳輸用 LED：1
- 通用紅外線代碼資料庫：是
- 資料庫內的品牌數量：超過 1200 種
- 載波頻率範圍：28 - 70kHz
- 傳動角：90 度
- 學習紅外線代碼：是
- 學習頻率範圍：30 kHz - 60 kHz

配件

- 電池：是，CR2032 Coin cell 3V 鋰電池

外盒

- 長度：306 毫米
- 寬度：70 毫米
- 高度：160 毫米
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- 數量：3

包裝資料

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- 高度：26 毫米
- 長度：302 毫米
- 寬度：155 毫米

產品特點

學習功能

學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內置資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。

4 合 1 家庭娛樂遙控器

使用一個裝置即可取代整個遙控器，這種裝置可操縱您的 TV、衛星接收器（或有線電視 STB 機頂盒）DVD 播放機 / 錄影機和接收器（AMP），而無論品牌或型號如何。

滑動機制

滑動遙控器優雅尊貴，奇趣無比，方便您控制家庭娛樂設備。

滑動功能

滑動遙控器的頂部提供有各種功能，滑開之後，亦可存取內部的功能。滑動遙控器的頂部包含最常使用的功能。而其他功能則只有在滑開遙控器後才可用。



出版日期 2017-04-04

版本：1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com