

Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET I002

Ultimativ DVD-oplevelse

Med 10,2" LCD-skærm med høj opløsning

Ren underholdning på farten! PET I002's 10,2" LCD-skærm med høj opløsning og med Philips Zero Bright Dot™ sikrer optimal skærmbkvalitet. Du kan nemt have op til 5 timers uafbrudt afspilning af DVD, DivX®, MPEG4-film eller MP3/WMA-CD-musik.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Nyd DVD-, DVD+/-R- og DVD+/-RW- samt (S)VCD-, DivX®- og MPEG4-film
- Nyd MP3/WMA-CD, CD og CD-RW-musik
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

Perfekt visning overalt

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmbkvalitet
- 10,2" LCD-skærm med høj opløsning og fremragende billeder
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbygget kvalitetsstereohøjttaler

For ultimativ komfort

- Slankt, smart design
- Få op til 5 timers uafbrudt afspilning*
- Storskærmsvisning med S-video og komponent-videoudgang
- Biladapter og slank fjernbetjening
- Del underholdning via to hovedtelefonstik



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Skærmtype:** LCD TFT
- **LCD-panel:** Anti-refleks polarisator
- **Diagonal skærmstørrelse ("):** 10.2 tomme
- **Opløsning:** 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt betragtningsområde:** 222,0 x 133,2 mm
- **Pixel-størrelse:** 0,2775 (b) x 0,2775 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Udgangseffekt:** 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- **Udgangseffekt (RMS):** 10m W RMS (øretелефон)
- **Signal/støjforhold:** >80 dB (øretелефон), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- **Komprimeringsformater:** MPEG-4, DivX
- **Diskafspilningstilstand:** OSD, A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL

Lydafspilning

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 320 kbps
- **WMA bit-hastigheder:** 32 - 192 kbps

Tilslutning

- **AV-udgang:** Komposit (CVBS) x 1
- **AV-indgang:** Komposit (CVBS) x 1
- **Lydudgang - digital:** Koaksial (phono)
- **DC indgang:** 9 V
- **Andre tilslutninger:** S-Video udgang, Komponent-video udgang - Interlaced
- **Hovedtelefonstik:** 2 x 3,5 mm stereohovedtelefoner

Komfort

- Stødsikker
- Indikator for batteriopladning

Tilbehør

- **Batteripakke:** Genopladelige AY4384 7,4 V Li-ion-batterier
- **Lysnetadapter:** AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsæt:** cigarettænderadapter, 12vDC
- **Fjernbetjening:** RC810 (kreditkortformat, 38 taster)
- **Kabler:** A/V-kabel x1, S-video-kabel x1, Komponent-video-kabel x1
- **Brugerhåndbog:** 16 sprog trykt
- **Medfølgende tilbehør:** Etui

Mål

- **Mål på ydre emballage:** 527 x 295 x 437 mm
- **Enheder pr. kolle:** 3
- **Mål på emballage (B x H x D):** 392 x 156 x 258 mm
- **Mål på produkt (B x H x D):** 260 x 30 x 180 mm
- **Vægt:** 1,2 kg
- **Emballagetype:** D-box

Interessante produkter

Nyd DVD, (S)VCD, DivX, MPEG4

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og hjemmediografsystemer.

Zero Bright Dot™-skærm

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lysende punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lysende punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lysende punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmkvalitet.



Udgivelsesdato
2009-02-04

Version: 2.0.8

12 NC: 9073 101 02395
EAN: 87 10895 94140 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscykluser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscykluser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- * Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- * Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- * DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.