

Elégance et compacité

Le design de cet appareil est sans nul doute un atout de taille : finesse, élégance et compacité sont les maîtres mots qui le caractérisent. De plus, ce lecteur DVD lit un grand nombre de formats de disque, dont les CD-photos, et ceci sans compromis sur la qualité d'image.

Un design qui s'intègre parfaitement au décor intérieur

- Compacité
- Design Ultra Slim

Haute performance audio et vidéo

- Prise péritel RVB - une connexion simple pour des images haute définition de qualité cinéma
- Sur-échantillonnage vidéo x 4, soit 54 Mhz pour une qualité d'image optimum.
- 12 bits vidéo DAC
- 192 KHz / 24 bits audio DAC

Lecture de différents formats de disques

- Vidéo : Lecture des disques DVD Vidéo, DVD + R, DVD + RW, VCD, et SVCD
- Musique : CD Audio, CD - MP3, CD - R et CD - RW
- Photos : Picture CD(JPEG)



PHILIPS

Informations produit

Lecteur de disques

- Vidéo : DVD Vidéo, DVD + R, DVD + RW (sans besoin de finalisation), DVD - R, DVD - RW (en mode compatible), VCD, et SVCD.
- Audio : CD Audio, CD - R, CD - RW, CD - MP3
- Photos : Picture CD (JPEG)

Fonctionnalités DVD

- Sélection des prises de vue "multi-angles"
- Sélection de la langue
- Sélection des sous-titres
- Format d'écran : 16/9 - 4/3 Letterbox - 4/3 PanScan
- Menu pour disque
- Contrôle parental
- Répétition plage / disque / A-B
- Zoom
- Résumé disque

Fonctionnalités Picture CD

- Lecture automatique des images
- Sélection image
- Zoom
- Possibilités d'édition des photos : rotation, basculement horizontal / vertical
- Sélection album / plage

Performance Vidéo

- Décodage vidéo : MPEG - 2 / MPEG - 1
- Format vidéo : 4:3 / 16:9
- Système vidéo : PAL / NTSC
- Vidéo DAC : 12 bits

Performance Audio

- Audio DAC : 24 bits, 192 kHz
- Signal-bruit (1 kHz) : 95 dB
- Dynamique (1 kHz) : 90 dB
- Séparation des voies (1 kHz) : 90 dB
- Distorsion / bruit (1 kHz) : 85 dB

Connectique

- 1 péritel RVB
- 1 sortie S-Vidéo
- 1 sortie CVBS : Cinch (jaune)
- 1 sortie audio numérique : 1 coaxiale
- Sorties audio analogiques D / G : Cinch (blanc / rouge)

Généralités

- Secteur : 230 V, 50 Hz
- Consommation :
 - En fonctionnement : approx. 12 W
 - En veille : 0,7 W
- Dimensions L x H x P :
 - Appareil : 360 x 43 x 285 mm
 - Emballage : 425 x 115 x 340 mm
- Poids :
 - Appareil : 2,9 kg
 - Emballage : 3 kg

Contenu du colis

- Lecteur DVD Vidéo
- Télécommande avec piles
- Mode d'emploi

Code EAN

- DVP520 / 00 : 87 10895 79002 4


Plus produit

Sur-échantillonnage vidéo x 4

Le sur-échantillonnage vidéo est une technologie qui permet d'augmenter la résolution horizontale afin d'améliorer largement la qualité d'image.

Smart Picture

Le Smart Picture est un processeur d'images qui permet de modifier la teinte et le piqué de l'image. Il est ainsi possible de régler la couleur, la luminosité, la saturation, le contraste et le piqué de l'image à son goût.



Imprimé en France - Janvier 2004

R.C.S Nanterre B 402 805 527

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

