

Philips
Mikromuusikasüsteem

100 W

Bluetooth®
MULTIPAIRiga
CD, MP3-CD USB Direct FM

BTM5120B



Lõõgastuge suurepärase muusikaga

See Philipsi mikromuusikasüsteem toetab mitme seadme Bluetooth® voogedastust, MP3-taasesitust USB Directi kaudu ja teiste süsteemide helisisendit. Võimsad bassitorudega kõlarid viivad teie koduse meelelahutuselamuse uuele tasemele.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Väljundvõimsus 100 W RMS
- Bassikõlarid on mõeldud sügavate ja võimsate bassihelide loomiseks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Lihthe kasutada

- FM-digitaalhäällestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Spetsifikatsioon

Mitme seadme sidumine



Juhtmevaba Bluetooth®-i heliedastus on helisüsteemide maailmas järjest levinum, kuid enamik Bluetooth®-i ühilduvusega seadmeid võimaldavad korraga siduda vaid ühe seadme. Mitme seadme sidumine võimaldab siduda kuni kolm seadet ja nende vahel hetkega vahetada.

Bassikõlarid

Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et

optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Digitaalhäälustus ja jaamad



Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3)". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafailide kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helihendusvorming, millega saab helifailide kiirelt ja lihtsalt edastada.

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 100 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4,5-tolline basskõlar
- Põhikõlar: Kahesuunaline
- Kõlarite tüübid: Mylarist kõrgsageduskõlar

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Plaate esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/ eelmisele muusikapalale liikumine
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Stopp
- Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälustus
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn
- RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi

Ühenduvus

- Heliühendused: Analoogheli sisend (V/P)
- USB: USB host
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Kaugjuhtimispuult

Mõõtmed

- Peaseadme sügavus: 243 mm
- Peaseadme kõrgus: 120 mm
- Peaseadme laius: 200 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 159 x 207 mm
- Peakõlari kõrgus: 243 mm
- Pakendi sügavus: 264 mm
- Pakendi kõrgus: 460 mm
- Pakendi laius: 395 mm
- Kaal pakendita: 5,8 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2016-01-27

Versioon: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 04 89518 56091 26

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com