

Philips
开放式入耳式无线运动
耳机

开放式入耳式贴合
清晰通话

TAT2708YL



实现耳朵自由。聆听一切声音。

这些开放式入耳式无线耳机让您听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。

不一样的聆听体验

- 无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计
- 无论您身在何处，都能体验均衡音效

全天待机

- IPX 4 防溅和防汗

强大的播放列表。清晰的通话

- AI 麦克风提供清晰的通话体验

PHILIPS

规格

声音

- 波段 : 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径 : 14.2 毫米
- 阻抗 : 16 欧姆
- 最大输入功率 : 20 mW
- 灵敏度 : 94 dB (1K Hz)
- 驱动器类型 : 动态

连接

- 无线

外箱

- 用户包装数量 : 60
- GTIN: 1 69 74138 58336 4

便利性

- 音量控制
- 防水 : IPX4

功率

- 电池数 : 3 盒
- 音乐播放时间 : 5 + 11 小时
- 充电时间 : 1.5 小时
- 电池类型 (充电盒) : Lithium Polymer (Built-in)

- 电池类型 (耳塞) : Lithium Polymer (Built-in)
- 电池容量 (充电盒) : 300 毫安时
- 电池容量 (耳塞) : 40 毫安时

包装尺寸

- 高度 : 13.5 厘米
- 包装类型 : 包装盒
- 货架摆放类型 : 悬挂
- 宽度 : 13.5 厘米
- 厚度 : 4.1 厘米
- 随附产品数量 : 1
- EAN: 69 74138 58336 7
- 总重 : 0.190 千克
- 净重 : 0.079 千克
- 自重 : 0.111 千克

附件

- 充电盒

电信

- 用于呼叫的麦克风 : 1 AI mic

语音助手

- 语音助手支持

产品亮点

均衡音效无处不在

这些耳机采用了自适应等响度补偿 (AELC) 算法。这种算法可以调整高音和低音，因此，无论您是在室外调高音量还是在室内调低音量，您都能听到清晰、均衡的音效。

清晰通话

不让周围的声音干扰您的聆听体验。这些耳机配备了采用高级 AI 算法的 AI 麦克风，可以过滤您不想要听到的噪音，确保通话清晰，让您每次都能清晰地听到对方的声音。

IPX4 防溅 / 防汗

IPX4 防护等级和震撼的 13 毫米驱动器，让您在任何天气条件下尽享出色音质。耳机具有防溅功能，您不必担心下雨或出汗，也无需担心淋浴时会溅湿。

定向声学设计

定向声学技术采用专门的音腔和算法，将音乐传送到耳道，最大限度地减少漏音和振动，并保留细节和低音。开耳式设计的优势在于它带来音质和舒适性的提升。



发行日期 2024-08-01

版本 : 2.2.1

EAN: 69 74138 58336 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com