

Philips
Digitale draadloze
hoofdtelefoon

SHD8600



Draadloze muziek

Lichtgewicht comfortabele hoofdtelefoon

Overall in huis TV kijken en muziek luisteren met deze hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.

Superieure luisterervaring

- Kristalheldere digitale transmissie (2,4 GHz)
- Akoestisch afgestemde luidsprekers voor uitstekende geluidskwaliteit

Uiterst comfortabel voor langdurig gebruik

- De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm
- Draaibare oorschelpen voor een comfortabele pasvorm

Gebruiksgemak

- Snelle oplaadfunctie voor supersnel opladen
- Bewaar de ontvanger op het handige docking station

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Magneettype: Neodymium
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 86 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Kanaalselectie: automatisch
- Effectief bereik: 30 m
- Modulatie: GFSK

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Functies basisstation: LED-indicator
- Oplaadindicator batterij
- Gebruiksduur: ~10 uur
- Batterij bijna leeg-indicatie

Accessoires

- AC/DC-adapter: 5 V DC/550 mA
- Batterijoplader: opladen op docking station

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2

- oplaadbare AAA-batterijen
- Stroomvoorziening zender: 6 V DC/550 mA

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,5 x 31 x 13,5 cm
- Nettogewicht: 0,549 kg
- Brutowicht: 0,912 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 51090 9
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 43 x 23 x 31 cm
- Nettogewicht: 1,647 kg
- Brutowicht: 3,352 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,705 kg
- EAN: 87 12581 51091 6
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 17,98 x 21,72 x 8,35 cm
- Gewicht: 0,23 kg

Kenmerken

2,4 GHz digitale transmissie

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Akoestisch afgestemde luidsprekers

Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitstekende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.

Zelfinstellende binnenhoofdband

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Slim en snel opladen

Met de slimme en snelle oplaadfunctie kan de batterij in zeer korte tijd volledig worden opgeladen. Een intern circuit bepaalt hoeveel capaciteit de batterij nog heeft, zodat het inkomende voltage kan worden geoptimaliseerd en de batterij snel wordt opgeladen. Zo wordt ook de levensduur van de batterij gemaximaliseerd.



Publicatiedatum
2016-03-21

Versie: 5.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com