

飛利浦  
數位相框

7 吋液晶顯示器

6.5 吋可視範圍 3:2 外框比

7FF2M4



## 每張相片都是一個故事

展示、分享、整理、重溫您的回憶！7FF2M4 能以專業傳統相片的卓越品質與豐富色彩展示您的數位相片。具備四種可互換式外框，搭配您的室內裝潢與品味。

### 頂級相片顯示品質，媲美傳統相片

- 高像素密度，能顯示清晰且豐富的相片
- 完美數位色彩，展示色彩豐富優越的相片

### 榮獲獎項的設計，襯托您的相片

- 4 種可更換式外框，搭配您的室內裝潢或個人品味
- 自動辨識相片方向，選擇橫向或縱向模式顯示

### 輕鬆展示及管理數位照片

- 幻燈片展示、瀏覽單張相片、縮圖或顯示時鐘
- 製作相簿、幻燈片並管理你的相片
- 內建記憶體可儲存多達 1000 張相片
- 旋轉、縮放、裁剪、遮蓋以及為相片增添特殊效果

### 操作簡單，使用極為便利

- 玩拼貼：用單一檢視畫面顯示多張相片
- 複製記憶卡中的相片，以取得額外儲存空間
- 使用交流電電源或以可充電式電池無線操作。

**PHILIPS**

sense and simplicity

## 數位相框

7 吋液晶顯示器 6.5 吋可視範圍 3:2 外框比

### 規格

#### 畫面 / 顯示

- 實際可視範圍: 137.16 x 91.44 公釐
- 解析度: 可視範圍解析度: 720 x 480
- 視角: @ C/R > 10, 120° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命: 至 50% 亮度: 20000 hr
- 亮度: 200 cd/m<sup>2</sup>
- 長寬比: 3:2
- 面板解析度: 800x480
- 像素密度: 133 ppi
- 對比值 (一般): 400:1

#### 連線

- **USB:** 連至 PC/Mac (USB 2.0)

#### 儲存媒體

- **記憶卡類型:** Compact Flash type I 數位記憶卡, Secure Digital (SD) 記憶卡, Secure Digital (SDHC) 記憶卡, 多媒體卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro 記憶卡, 微型 Secure Digital (SD) 記憶卡, Memory Stick Duo (需用轉接器), MS Pro Duo (需用轉接器)
- **內建記憶體容量:** 128MB (510-1020 張相片, 系統約使用 26MB)

#### 便利

- **讀卡機:** 內建 (2x)
- **支援相片格式:** JPEG 相片, 高達 1600 萬畫素, 最多 10MB 的 JPEG 檔案
- **支援配置:** 相片自動定向, 橫向, 縱向
- **按鈕與控制器:** 5 向迷你搖桿, 雙按鈕
- **播放模式:** 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- **相簿管理:** 建立, 刪除, 編輯, 重新命名
- **相片編輯:** 複製, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪, 裁剪, 移動
- **相片效果:** 黑白, 外框, 褐色
- **幻燈片展示管理:** 建立幻燈片展示, 刪除幻燈片展示, 重新命名幻燈片展示
- **幻燈片展示設定:** 隨機, 連續, 漸層效果, 拼貼效果 (多圖)
- **螢幕背景:** 黑色, 白色, 灰色
- **設定功能:** 亮度調整, 語言, 狀態, 具暫延功能的事件提示, 工作日 / 週末自動開啓 / 關閉, 警示音開 / 關, 設定時間和日期, 啓用 / 停用時鐘顯示, 相片來源
- **系統狀態:** 韌體版本, 電源, 剩餘的記憶體, 電池電量

- **已連線的媒體狀態:** 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- **隨插即用相容性:** Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac 作業系統 X
- **符合法規:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **可調整支架:** 旋轉, 可調整角度
- **其他便利功能:** 與 Kensington 防盜鎖相容
- **韌體可升級:** 可透過 USB 升級的韌體
- **螢幕顯示語言:** 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 義大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

#### 週邊配件

- **附配件:** 交流 / 直流變壓器, USB 纜線, 機座, 4 種可互換式外框, PC/Mac 軟體 CD, 快速入門指南, 使用者手冊

#### 尺寸

- **機器規格含機座 (寬 x 高 x 深):** 214 x 166 x 97 mm
- **機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深):** 8.43 x 6.54 x 3.82 吋
- **重量:** 0.66 kg
- **設備重量 (磅):** 1.46 lb
- **溫度範圍 (操作):** 0°C 至 45°C
- **溫度範圍 (儲存):** -20°C 至 60°C

#### 電源

- **耗電量:** (系統啓動, 電池充電中) 4.9 W
- **電池使用時間:** 1\* hr
- **電池 LED 指示燈:** 充電中 - 閃爍
- **電源 LED 指示燈:** 操作 - 藍色
- **支援電源模式:** 使用交流電電源, 使用電池動力

#### 包裝尺寸

- **包裝尺寸 (寬 x 高 x 深):** 9.8 x 5.4 x 7.9 吋
- **淨重:** 4.056 lb
- **淨重:** 2.525 lb
- **皮重:** 1.531 lb

#### 外箱

- **淨重:** 27.822 lb
- **外箱 (L x 寬 x 高):** 25 x 11 x 12.9 吋
- **淨重:** 15.152 lb
- **皮重:** 12.67 lb

7FF2M4/27

### 產品特點

#### 高像素密度顯示器

這款業界最佳的高密度螢幕每平方英寸所顯示的像素, 比高階 17 吋 LCD 顯示器多出 88%, 將您珍貴的相片以栩栩如生、豐富細節與生動色彩呈現眼前。

#### 完美數位色彩

全彩顯示能顯示專業傳統相片的全系列色彩, 為您的相片帶來鮮明生動的最佳色彩。

#### 可互換式外框

可嵌入數位相框的可互換式外框, 能搭配您的個人品味, 襯托您家中及辦公室的裝潢。

#### 自動調整方向

自動辨識橫向或縱向功能使用感測器辨識數位相框的方向, 並以正確的模式顯示每一張相片。

#### 智慧相簿

智慧相簿讓您能建立和管理相簿, 並設定和調整幻燈片展示的漸層效果。

#### 智慧相片儲存

智慧相片儲存使用智慧軟體, 在不影響相片顯示品質下, 將所需儲存空間縮至最小。

#### PhotoEffect 精靈

PhotoEffect 精靈是一款簡單易用的功能, 可讓您在數位相框中旋轉、放大、裁剪, 甚至將相片的色調調整為黑白或褐色。



發行日期 2009-01-22

版本: 4.0.9

12 NC: 8670 000 33466  
UPC: 6 09585 14173 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)