

Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost

MP3

USB acord digital

AZ1840



Bucurați-vă de un sunet excelent oriunde mergeți

Doriți să vă bucurați de colecțiile de muzică stocate pe playerul muzical portabil fără a utiliza căștile? Conectați playerul portabil la mufa USB Direct la dispozitivului AZ1840 și bucurați-vă de muzica digitală preferată emisă prin boxe puternice.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Boxe Bass Reflex pentru un sunet puternic, profund
- Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2x1 W RMS

Divertisment muzical din mai multe surse

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Reglaj digital pentru posturi prestabilite
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Ușor de utilizat

- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Telecomandă ergonomică
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Boxe Bass Reflex

Boxele Bass Reflex facilitează obținerea unui bas profund. Diferențiindu-se de boxe convenționale, acestea dispun de un tub acustic suplimentar care este aliniat acustic la woofer, optimizând redarea frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. În combinație cu difuzorul, tubul acustic amplifică frecvențele joase, furnizând un bas puternic, de calitate.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, măbind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu,

basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Legătură MP3 pentru muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

USB Direct-MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.



Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20

Conectivitate

- USB: Port USB
- Căști: 3,5 mm
- Intrare AUX: LEGĂTURĂ MP3

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Mărci de tunere: FM, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 25

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, MAX Sound
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Putere de ieșire (RMS): 2 X 1,0 W
- Diametru difuzor: 4"

Boxe

- Finisaj: Metalic
- Tipuri de boxe: Boxe
- Difuzoare încorporate: 2

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Telecomandă
- Număr de cifre pe ecran: 5

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție
- Telecomandă

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 457 x 283 x 210 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 420 x 240 x 168 mm
- Greutate: 2,2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg

Alimentare

- Tip baterie: R20
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36217
EAN: 87 12581 38842 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com