

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

USB

MCM277



Design único de montagem na parede

com reprodução por USB Directo

Modernidade, inovação, singularidade e estilo são qualidades que aprecia. Encontra tudo isso no moderníssimo MCM277 que oferece um desempenho de som dinâmico num equipamento com design elegante, com reprodução de CD MP3/WMA e USB Directo, que também pode ser montado na parede.

Prazer de audição ilimitado

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Prática entrada de linha para reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

Veja o seu disco rodar

- Porta dianteira de CD com janela de visualização
- Design montável na parede ultra-elegante e flexível

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x10 watts
- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Melhoria do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 4"

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: 40 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Frente, Motorizado
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 40

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm

- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Branca
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Parafusos para montagem na parede x2, Folheto de garantia World Wide
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando: Telecomando com 24 teclas
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 310 x 314 x 238 mm
- Peso incl. Embalagem: 5,5 kg

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com