



Philips
Intern stasjon

DVD

16x ReWriter

DVDR 16LSK



brenn plater og skriv ut etiketten

Brenner og skriver i ett

Dobbelt format, dobbelt lag 8,5 GB brenner med LightScribe-teknologi for å skrive ut etiketter direkte på platen med samme stasjon.

Overlegen ytelse

- 16x toppskrivehastighet på DVD+R/-R
- Stasjon med LightScribe-funksjon
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltsidig dobbeltlagsplate

Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
- Dobbelt format

Opplev utrolig brukervennlighet

- Funksjon for å bestemme plateformatet som brukes og de tilhørende programmene
- Trinnvis veiledning for installering og programmer

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet v/høy DVD-hastighet
- Spill DVDene dine på alle stasjoner og set-top-enheter

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lagringsmedium

- **Innspillingshastigheter:** 16x på DVD+R, 40x CD-R, 2,4x på DVD+R DL, 8x på DVD-R
- **Leseshastigheter:** 16x på DVD-ROM, 10x på DVD+R DL, 10x på DVD+R, 10x på DVD+RW, 10x på DVD-R, 10x på DVD-RW, 40x på CD-R, 32x på CD-RW
- **Platekapasitet:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Innspillingsmedium:** 8-cm CDer (bare hor. stilling), CD-R, CD-RW, DVD+R, Tolags DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Overskrivingshastigheter:** 4x på DVD+RW, 4x på DVD-RW, 24x CD-RW
- **Støttede formater:** 8-cm plater, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-Rewritable, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Bilde-CD, DVD+R DL
- **Skrivemodi:** DAO (Disc at Once), Fast pakke, MS (Multi Session), Skrivning over tidligere brent, Pakkeskriving, Råmodusbrenning, SAO (Session at once), TAO (Track at once), Variabelpakke
- **Innspillingsformat:** UDF and ISO 9660
- **Tilgangstid (vanlig):** 120 ms på CD, 140 ms på DVD
- Kompatibelt med masselagringsklasse

Tilkoblingsmuligheter

- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, Analog lyd venstre/høyre ut 2x, IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug & Play
- **Enkel bruk:** Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Fire monteringsskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning, LightScribe-plater

Programvare

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 500 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® 2000 og XP
- **Proseszor:** Pentium III 500 MHz eller raskere
- **RAM-minne:** 128 MB

Mål

- **Produktmål (BxDxH), tommer:** 20 x 15 x 4 cm
- **Produktvekt:** 0,95 kg

Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Strømforbruk:** 25 W

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 5–90 % RH (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS5024, FCC part 15
- **Tilgangstid:** CD: <120 ms (typisk), DVD: <140 ms (typisk)

Produkt høydepunkter

16X skrivehastighet på DVD+R/-R

Toppshastighetsopptak, 16X, på DVD+R- og DVD-R-plater

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Lagringskapasitet på 8,5 GB

Enkeltstidig dobbeltlagsplate med lagringskapasitet på 8,5 GB

Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjon for CD- og DVD-brenneren.

Dobbelt format

Stasjon som støtter både +R/+RW- og -R/-RW DVD-format

Smart plateregistrering

Programvarefunksjon som registrerer hvilken plate som brukes, og automatisk velger riktige programmer

Slik gjør du ...-håndbok

En fotoillustrert veiledning som tar deg gjennom både installeringsprosessen og programmene

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

DVD-kompatibilitet

DVD-kompatibilitet sikrer avspilling av selvlagde DVD-plater på så mange set-top-spillere og DVD-ROM-stasjoner som mulig.

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

Termobalansert skriving

Alltid best og raskest innspilling av alle typer brennbare plater.

Ultrarask overskriving

Spill inn plater raskere enn noen gang før.

Omfattende programvarepakke

Fullstendig programvarepakke som gir deg all funksjonalitet på en enkel og intuitiv måte.

Intuitiv programvarestarter

Intuitiv oppstartsbilde for å gi en oversikt over alle tilgjengelige programmer og for å starte dem

4 timer med DVD-videokvalitet

4 timer med DVD-videokvalitet får plass på én plate uten at du trenger å snu platen midt i en film



Utgivelsesdato
2007-08-04

Versjon: 3.0

12 NC: 9082 100 04449
EAN: 87 10895 88214 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com