



Philips
акустическая док-
станция

с коннектором Lightning

для iPod/iPhone
USB-порт для зарядки
6 Вт

DS1155

Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки.

Элегантная и компактная

- Элегантный и компактный дизайн подходит для любого прикроватного столика
- Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов

Создан для вашей спальни

- Ночник с мягким светом
- Зарядите второе мобильное устройство через порт USB
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

Многофункциональность

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Удивительно насыщенный звук

- Сочное звучание со всех сторон заполняет вашу спальню
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Общая выходная мощность 6 Вт RMS

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Автоматическая синхронизация часов

При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Зарядка двух мобильных устройств

Зарядите второе мобильное устройство через порт USB

Всенаправленное звучание

Сочное звучание со всех сторон заполняет вашу спальню

Дизайн на все 360 градусов

Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов

Элегантный и компактный дизайн

Элегантный и компактный дизайн подходит для любого прикроватного столика

Ночник с мягким светом

Ночник с мягким светом

Общая выходная мощность 6 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 6 Вт (RMS)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Комфорт

- Часы: Цифровые

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,08 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 177 x 177 x

100 миллиметра

- Размеры упаковки (ШxГxВ): 222 x 139 x 222 мм
- Вес продукта: 0,88 кг

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Зарядка

- USB-устройства: 5 В



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.7

EAN: 87 12581 67429 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com