



Philips
Cámara web

Fun



SPC630NC

Cámara web Fun

Exprésate

El video chat otorga entretenimiento total gracias a sus funciones como el cambio de entorno, los marcos divertidos, los efectos y logotipos. La tecnología de imagen avanzada te permite estar cerca de tus amigos estés donde estés.

Óptima experiencia de videochat

- Resolución de 1,3 megapíxeles (interp.) para una excelente calidad de imagen
- Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo
- Zoom digital 3x para primerísimos planos
- Seguimiento automático estés donde estés

Voz clara y natural

- Micrófono direccional incorporado que otorga un sonido de alta calidad
- La reducción de ruido mejora el sonido de la conversación

Divertidas funciones de video

- Cambia el entorno de la comunicación
- Marcos y efectos increíbles
- Añade tu propio logotipo para personalizar tus webcasts

Totalmente fácil de usar

- Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea
- El software CamSuite de Philips es fácil de usar y te permite controlar tu cámara web



PHILIPS

Especificaciones

Mecánica

- Sensor: VGA CMOS
- Apertura máxima de la lente: F:2,4
- Ángulo de visualización de la lente: 55 grados
- Estructura de la lente: 4 elementos
- Balance de blancos: 2600 - 7600 K
- Iluminación mínima: < 5 lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 24 bits

Resolución

- Resolución de video: VGA
- Resolución fotográfica: VGA
- Resolución de video interpolada: 1,3 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 1,3 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 30 cps

Audio

- Micrófono: Micrófono integrado
- Reducción ruido

Funciones adicionales

- Zoom digital: 3x
- Seguimiento de rostro
- Divertidas funciones de video: Cambia el entorno de la comunicación, Marcos divertidos, Logotipos divertidos, Efectos divertidos
- Botón para instantánea
- LED de actividad encendido/apagado

Software

- Software especial: Philips CamSuite
- Visualizador de cámara web: Cámara web Companion
- Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Pentium® III, 850 Mhz o su equivalente
- Memoria RAM: 256 MB de RAM
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- Conexión: USB 1.1, USB 2.0
- Clase de video USB: UVC
- Energía: Suministrada mediante cable USB

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Dimensiones del producto con soporte (An x Al x Pr): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Peso (con soporte): 0,105 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 39599 5
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 19 x 19 x 10 cm
- Peso neto: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,41 kg
- Peso tara: 0,305 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 42357 5
- Cantidad de cajas: 6
- Caja exterior (L x An x Al): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Peso neto: 0,63 kg
- Peso bruto: 3,3 kg
- Peso tara: 2,67 kg

Destacados

1,3 megapíxeles (interpolados)

Tu cámara web te ofrece una resolución para videos y fotografías de 1,3 megapíxeles (interpolados). Puedes usarla para tomar excelentes fotografías que no pierden la calidad cuando se imprimen en tamaños más grandes.

Video a 30 cuadros por segundo

Siéntate y disfruta una calidad superior de videos a 30 cuadros por segundo. Los movimientos son más naturales y mejora tu experiencia de videochat.

Zoom digital 3x

Acerca o aleja el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Puedes controlar el zoom por completo a través de la interfaz en pantalla mientras miras las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

Seguimiento automático del rostro

El software de avanzada de la cámara detecta automáticamente tu rostro y mueve la lente para seguirte mientras te desplazas. Durante una videoconferencia, siempre estarás en el centro de la imagen aunque te muevas. Esto te dará toda la libertad necesaria para expresarte y conversar con naturalidad.

Micrófono direccional incorporado

Disfruta del sonido de alta calidad con el micrófono direccional incorporado. Habla con naturalidad y sin limitaciones o agrega sonido a una grabación de video.

Reducción ruido

Esta increíble tecnología reduce el ruido y mejora el sonido de la conversación tanto en entornos ruidosos como tranquilos.

Cambia el entorno de la comunicación

Cambia el fondo y hazle creer a tus amigos que estás en otro lugar. Puedes moverte con normalidad mientras que el software rellena el fondo con otra imagen. Puedes elegir entre 15 motivos diferentes o crear y utilizar tu propio fondo.

Marcos y efectos increíbles

Diviértete mientras conversas y sorprende a tus amigos. Enmarca tu cara con uno de los diez marcos temáticos durante la sesión de chat. Ellos también se van a divertir con los efectos especiales de video cuando tu rostro aparezca en negativo, en relieve o distorsionado.

Añade diversión a tu propio logotipo de webcast

Personaliza tus webcasts o blogs con tu propio logotipo. Este software especial te permite insertar una pequeña imagen en cualquier esquina del video, como los logotipos de los canales de televisión que ves en la pantalla.

Compatible con todo tipo de servicios

El diseño de la cámara web y del software son compatibles con todos los servicios de mensajería instantánea. Añade video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger y otros servicios.

Software CamSuite de Philips

Este software ha sido diseñado especialmente para controlar tu cámara web con un solo clic del mouse y es fácil de usar. Aparecerá en tu pantalla de forma automática cuando inicies una llamada de video.



Fecha de publicación
2017-07-23

Versión: 1.0.14

12 NC: 8670 000 37149
EAN: 87 12581 39599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com