

Philips
DVD-speler met HDMI en
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra
Karaoke

DVP3388K



De beste DVD-speler voor uw HDTV

met HDMI 1080p upscaling

U zult onder de indruk zijn van deze Philips DVD-speler met HDMI-aansluiting voor digitale video en audio. Waan uzelf in een andere home entertainment-wereld en ga op in High Definition-video (720p/1080i/1080p).

Breng audio en video tot leven

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

Speel al uw films en muziek af

- Windows Media Video-weergave voor films van uw PC
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Geeft WMV, DivX, WMA, MP3 en foto's (HD JPEG) weer
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met Media Copy brengt u foto's en muziek over naar USB Flash Drives

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

PHILIPS

Kenmerken

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-

apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechtstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer, zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Media Copy

Deel uw foto's en muziek in de woonkamer en op andere plaatsen met familie en vrienden.

Kopieer de bestanden naar uw USB Thumb Drive en neem uw favoriete bestanden overal mee naartoe.

Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.

DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Video upscaling, Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS

Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- Compressie-indeling: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, High Definition-resolutie, Diapresentatie

met MP3-weergave

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Microfoon, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive, Meerkanaals analoge audio-uitgang, HDMI-uitgang, Digitale optische uitgang

Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveau voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Russisch

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 12 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Snelstartgids, Wereldwijde garantietafel, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Gebruiksaanwijzing, Garantietafel

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 38 x 210 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,4 kg

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse
- Afspeelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50855
EAN: 87 12581 47294 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com