



Philips
Digital PhotoFrame

8"

Multimedia 4:3 – rammeformat

SPF4208



"... det var her han fridde!"

Vis frem uforglemmelige øyeblikk med PhotoFrame. Denne rammen er laget for enkel bruk i tillegg til å være miljøvennlig. Du kan være trygg på at mens du ser på bildene dine, så har du valgt riktig med tanke på miljøet.

Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende
- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning

Miljøvennlig, grønn design

- Miljøvennlig Photoframe
- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- Innebygd minnekapasitet: 512 MB (for 500 bilder)
- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Anvendelighet

- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Videoforhold som støttes: MotionJPEG
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Kortleser: Innebygd (1x)
- Plassering: Liggende, Stående, Automatisk bilderetning
- Knapper og kontroller: Av/på-knapp, Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkarlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettsfunksjon: Lysbildefremvisning, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med

Kensington-lås

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vekt: 0,34 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -10–60 °C

Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Effektforbruk: (System på) 5,5 W
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet
- DC-ut, ampere: 1 A
- DC-ut, volt: 9 V

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 50307 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruttovekt: 1,03 kg
- Nettovekt: 0,78 kg
- Taravekt: 0,25 kg

Ytre eske

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 2,3 kg
- Yttereske (L x B x H): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettovekt: 1,56 kg
- Taravekt: 0,74 kg



Høydepunkter

imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

Automatisk lysbildefremvisning

Automatisk lysbildefremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Miljøvennlig Photoframe

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928
EAN: 87 12581 50307 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com