



Philips
CD-soundmachine

DVD



AZ5836



Bekijk uw favoriete DVD's

Films, foto's en muziek

Met de AZ5836 alles-in-een DVD-soundmachine kunt u nu uw favoriete films en zelfs foto's op uw TV bekijken, maar ook uw muziek beluisteren. De krachtige Bass Reflex-luidsprekers hebben een totaal uitgangsvermogen van 2 x 4 W, en de directe aansluiting op USB biedt nog meer audiomogelijkheden.

Alles wat u nodig hebt

- Karaoke voor eindeloos karaokeplezier thuis
- Speel DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtig, diep geluid

Eenvoudig te gebruiken

- Digitale tuner met voorkeurzenders
- Handige afstandsbediening
- Stereocassetdeck met autostop

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Equalizer:** 3-bands
- **Luidsprekertypen:** Bass Reflex-luidsprekersysteem
- **Geluidsverbetering:** MAX Sound, Treble- en bass-regeling, Dynamic Bass Boost
- **Geluidssysteem:** Stereo
- **Volumeregeling:** Volumeregeling, roterend/encoder
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 4,0 W

Luidsprekers

- **Afwerking:** Metaal
- **Ingebouwde luidsprekers:** 2
- **Luidsprekerverbetering:** MAX-bass-poort
- **Luidsprekertypen:** Luidsprekers

Videoweergave

- **Discafspeelmodi:** A-B herhalen, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Introscaan, OSD, Pauze, PBC, Slowmotion, Zoom
- **Media afspelen:** DVD+R/+RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD

Audio afspelen

- **Cassettedecktechnologie:** Mechanisch
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- **Discafspeelmodi:** Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- **Ladertype:** Bovenzijde
- **Aantal decks:** 1

Audio opnemen

- **Opnamedia:** Cassette
- **Cassetteopnameverbetering:** Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Antenne:** AM-antenne, FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen
- **Radioband:** FM, MW

Connectiviteit

- **Audio-uitgang:** Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Video-uitgang - analoog:** Video (3,5-mm aansluiting) 1x
- **USB:** USB-poort

Gemak

- Achtergrondverlichting
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Oranje
- **Schermtypen:** LCD

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat
- Afstandsbediening

Afmetingen

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 548 x 345 x 210 mm
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 520 x 178 x 287 mm
- **Gewicht:** 4,1 kg
- **Gewicht (incl. verpakking):** 5,4 kg

Productkenmerken

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bass, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bass en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Bass Reflex-luidsprekers

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diepe bass. Het verschil met conventionele luidsprekers is dat er een basspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepe, gecontroleerde bass en minder vervorming. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Stereocassettedeck met autostop

Karaoke

De karaokefunctie op uw DVD-speler biedt u eindeloos entertainment en maximaal audio- en zingplezier. U kunt ook uw zang aanvullen met een 'echo'-effect. Met de toetsbediening kiest u de optimale toon voor uw eigen vocale bereik.

Speel DVD's, VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af



Publicatiedatum
2009-02-06

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com