



Philips
PhotoFrame

8" LCD-skærm

4:3-billedformat

8FF3WMI



Del dine minder trådløst

Hvor mange digitale fotos er gemt væk på din PC/Mac? Vi ved, der er mange! Med en trådløs digital PhotoFrame™ fra Philips kan du nyde hele din billedsamling fra din computer – enten via trådløs streaming eller overførsel.

Nyd alle dine fotosamlinger trådløst

- Stream og vis alle de billeder, som er gemt på din PC
- Overfør fotos trådløst med nem træk-og-slip-software

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Opsætning af PhotoFrame trådløs forbindelse med to klik
- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning
- Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang
- Strømbesparelse via automatisk dæmpning, der registrerer det omgivende lys

Skærm i topkvalitet til kvalitet lig fremkaldte billeder

- imagEn Pro til skarpe og levende farver
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor
- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup er den nemmeste og mest sikre måde at etablere den trådløse forbindelse mellem din trådløse PhotoFrame og din trådløse router. Du skal bare trykke på WPS-knappen på din trådløse router og WPS-knappen på din PhotoFrame, så har du gennemført opsætningen.

Trådløs foto-streaming

Med en PhotoFrame, som understøtter trådløs foto-streaming, behøver du ikke gemme mange billeder på selve PhotoFrame. I stedet bliver alle dine billeder på din hjemmecomputer eller dine yndlingsbilleder fra internettet streamet trådløst til din PhotoFrame. Du kan nemt gennemse billederne på din PhotoFrame og behøver ikke bekymre dig om lagringskapacitet.

PhotoFrame Manager – trådløs

PhotoFrame Manager – trådløs er fotostyringssoftware, som gør det muligt at se, administrere og organisere dine album og fotos. PhotoFrame Manager kører på

Windows XP, Windows Vista og Mac OS X og er kompatibel med iPhoto-software. Softwaren overfører også let din fotos trådløst til din trådløse PhotoFrame via simpel træk-og-slip – det er virkelig enkelt!

imagEn Pro

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/stående format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.

Collage med flere fotos

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor, der tænder/slukker PhotoFrame ved at registrere de omgivende lysforhold, så energiforbruget reduceres af miljømæssige årsager – du sparer op til en tredjedel af dine PhotoFrame-energiomkostninger. Det bedste er, at det hele foregår automatisk!



Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelseskapacitet: 512 MB (til 2000 fotos)
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB-flash-drev

Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2×)
- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Placering: Automatisk retning af foto, Landskab, Portræt
- Knapper og reguleringer: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér
- Fotoeffekter: Sepia, RadiantColor
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Diasshow, Status, Automatisk til/fra, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Aktiver/deaktiver visning af ur, Fotokilde
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse
- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie,

Resterende hukommelse

- Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz, UL/cUL
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk
- Systemkompatibilitet: Mac OS X, Wi-Fi 802.11 b/g-netværk, Windows Vista, Windows XP, med Wi-Fi

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stander, Lynhåndbog, CD-ROM med software + manual

Dimensioner

- Apparats mål inklusive stander (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vægt: 0,34 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strømkilde: DC-udgang 9 V, 2 A
- Strømforbrug: (System tændt) 5,09 W

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettovægt: 0,883 kg
- Bruttovægt: 1,429 kg
- Taravægt: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettovægt: 1,766 kg
- Bruttovægt: 3,39 kg
- Taravægt: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Antal forbrugereballager: 2



Udgivelsesdato
2009-12-21

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com