



Philips
Bärbar DVD-spelare

18 cm/7-tums LCD

PD7000C



Filmer som färdas med dig

Njut av dina filmer när som helst, var som helst! Med den bärbara DVD-spelaren PD7000C med 7 tums/18 cm TFT LCD-skärm kan du njuta av DVD/DivX[®]-filmer, MP3-CD/CD-musik och JPEG-foton på vägen.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 2,5 timmars uppspelningstid med laddningsbart batteri
- Fullständig återupptagning efter strömbrott
- Få knappar för enkel kontroll
- Biladapter medföljer

PHILIPS

Funktioner

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Visa JPEG från en bildskiva



Visa JPEG-bilder som du sparat på skivan. Återupplev dina favoritögonblick med familj och vänner närhelst du vill!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla

spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

DivX Certified

Med funktioner för DivX[®] kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfiler. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringseenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified[®] Philips-enhet.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D):
19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Vikt: 0,622 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
23 x 25,5 x 7 cm
- Nettovikt: 0,98 kg
- Bruttovikt: 1,216 kg
- Taravikt: 0,236 kg
- EAN: 87 12581 53094 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettovikt: 2,94 kg
- Bruttovikt: 3,875 kg
- Taravikt: 0,935 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Displayskrämtyp: LCD TFT

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad

- uppspelning, Zoom, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Bruksanvisning: Flera språk
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 2,5 timmar*

Mått

- Huvudförpackningens mått: 225 x 270 x 240 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 3,95 kg
- Förpackningens mått (B x H x D):
230 x 255 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Produktvikt: 0,71 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2017-04-05

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61002
EAN: 87 12581 53094 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.