



Philips Mikro glasbeni sistem

- Priključna postaja za iPod/iPhone/iPad



DCM2060

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Tudi doma lahko uživate ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta Philipsov mikro glasbeni sistem DCM2060/12 ima priključno postajo za iPod/iPhone/iPad in neposredno povezavo USB za prenosne naprave. Sistem lahko namestite na steno ali postavite na mizo in z njim polepšate prostor.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 20 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatki storitve

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev
- Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in eleganco

PHILIPS

Značilnosti

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone/iPad. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s Philipsovim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni vaš iPod/iPhone/iPad, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Radijski podatkovni sistem (RDS)

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravno radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravno. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.



Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 10 W RMS
- Izboljšava zvoka: digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Načini predvajanja pri priključitvi: hitro previjanje naprej in nazaj, meni, navzgor in navzdol, naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor
- Drugo: Podpora oznak ID3

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Naprava za polnjenje: iPad, iPhone, iPod
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Vrsta nalagalnika: sprednji, motoriziran

Pribor

- Priložena dodatna oprema: 3,5 mm vhodni stereo kabel, Adapter AC-DC, Antena FM, Hitra navodila za uporabo, Vijaki za namestitev na steno x2
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 31 tipkami
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x G): 400 x 98 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 235 mm
- Širina embalaže: 456 mm
- Višina embalaže: 251 mm
- Globina embalaže: 197 mm
- Bruto teža: 4,2 kg
- Neto teža: 3,3 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad, iPad 2



Datum izdaje 2013-05-10

Različica: 2.3.6

12 NC: 8670 000 78236
EAN: 87 12581 60782 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com