



Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
10 W, nabíjateľná batéria



DS7580

Ako stvorený na cestovanie

Reproduktor s dokovacou stanicou DS7580 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a výkonnému zvuku je ideálny na cesty. Dodáva sa aj s nabíjateľnou batériou a puzdrom na prenášanie.

Zvuk, ktorý vás ohromí

- Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Rozšírená všestrannosť

- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Stvorený na cestovanie

- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na dlhotrvajúce prehrávanie hudby
- Puzdro na prenášanie

Skutočne prenosný a všestranný

- Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

PHILIPS

Reproduktor s dokovacou stanicou
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, 10 W, nabíjateľná batéria

Hlavné prvky

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning



Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Technológia wOOx



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojitá tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytujú wOOx výnimočne

hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

DS7580/10

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Neodymiový magnetový systém: áno

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: maximálne 8 hod.

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 381 x 44 x 107 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 405 x 82 x 150 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,58 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,16 kg



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 4.0.5

12 NC: 8670 000 96316
EAN: 08 71258 16626 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com