



Philips
Videokamera

CIF
CMOS

SPC315NC



Kom i gang med chatte med Skype

Det perfekte videokamera til Skype! Det er nemt at bruge, tager flotte billeder og har et hovedsæt, så du kan føre samtaler uden generende ekko. Med blot et par museklik kan du også sende e-mail og håndtere og arkivere snapshots og videoklip. Video-chat har aldrig været nemmere.

One-to-one-video-chat med Skype

- Multimediehovedsæt og mikrofon for optimal lydkvalitet
- Video med 30 billeder/sekund i Skype-opløsninger
- VGA-opløsning (640 x 480 pixel) giver skarpe billeder
- Automatisk billedoptimering giver super billedkvalitet
- Drejeligt objektiv letter indstillingen og giver naturlige billeder

Utrolig brugervenligt

- Stabil montering på en hver monitor, bærbar eller skrivebord
- Installations-manager til hurtig opsætning
- Fuldt ud kompatibelt med Skype og andre tjenester til onlinemeddelelser
- Fungerer sammen med alle gængse billedbehandlingsprogrammer
- Snapshot-knappen giver mulighed for flotte hurtige billeder
- Tag, arkiver og håndter billeder og V-mail med VLounge
- VLounge QuickLaunch-knap til øjeblikkelig handling

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Optagelse af video & snapshots

- **Sensor:** CMOS
- **Sensoropløsning:** QVGA
- **Videopløsning:** QVGA
- **Snapshot-opløsning:** QVGA
- **Interpoleret snapshot-opløsning:** VGA
- **Maks. billedhastighed:** 30 fps
- **Objektiv:** f: 6 mm, F2.8, D42 °
- **Hvidbalance:** 2600 – 7600 K
- **Minimumsbelysning:** < 10 lux
- **Farvedybde:** 24 bit

Mekanik

- Beslag til bærbar computer
- LCD-beslag
- CRT-holder
- Desktop-holder
- **Indbygget digital mikrofon:** Nej
- Quicklaunch-knap
- Snapshot-knap

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Quick Install Guide, Brugerhåndbog, Multimediehovedsæt

Software

- **Føj video til:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- **Operativsystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processor:** Pentium II 500MHz eller hurtigere

- **RAM-hukommelse:** 128 MB RAM
- Lydkort
- **USB:** Ledig USB-port
- Internet-tilslutning
- **Harddisk-plads:** 200 MB
- CD-ROM eller DVD-ROM drev

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 1,5 m
- **PC Link:** USB 1.1

Mål

- **Mål på produkt (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Produktvægt (g):** 120

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210008674
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97758 6
- **Bruttovægt:** 0,436 kg
- **Højde:** 190 mm
- **Længde:** 190 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Mængde:** 1
- **Taravægt:** 0,316 kg

Ydre indpakning

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97980 1
- **Mængde:** 6
- **Bruttovægt:** 3,156 kg
- **Taravægt:** 2,436 kg
- **Længde:** 387 mm
- **Bredde:** 285 mm
- **Højde:** 208 mm

Interessante produkter

Multimediehovedsæt medfølger

Der følger et Philips multimediehovedsæt med dit webkamera. Hovedsætmikrofonen sikrer optimal lyd kvalitet og behagelig brug.

30 fps Skype

Med 30 billeder/sekund kan du nyde naturligt udseende videosamtaler i fuld bevægelse uden hoppende billeder. Det er den samme opdateringshastighed Skype anvender, og det giver dig en meget mere behagelig oplevelse i forbindelse med video-chat.

VGA-opløsning

VGA (640 x 480) betyder, at ca. 300.000 pixel bruges til at skabe det totale billede. Denne VGA-opløsning sikrer skarpe billeder til brug i dokumenter, på websider og i e-mails.

Automatisk billedoptimering

Med den automatiske billedoptimering får du mere ud af dit videokamera ved automatisk at justere kameraet billedindstillingerne, så de passer til lyset.

Drejeligt objektiv

Drejeligt objektiv giver perfekt indstilling og naturlige billeder. Du kan få den rette kameravinkel hurtigt og nemt uden at være nødt til at placere ting nederunder for at ændre hældningen.

Stabil montering

Den multifunktionelle holder gør det nemt for dig at montere videokameraet på enhver skærm, laptop, notebook eller plan overflade.

Installations-manager

Installer dit videokamera på få sekunder med den praktiske Installations-manager. Du skal bare følge den nemme trinvis vejledning, og du vil hurtigt få sat kameraet op, så det passer perfekt til din computer.

Kompatibelt med Skype

Videokameraet og dets software er blevet designet med henblik på brug sammen med Skype og andre tjenester til onlinemeddelelser. Tilføj video til Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger og andre gratis tjenester til onlinemeddelelser. Det fungerer også sammen med Windows Messenger og NetMeeting til videokonferencer for flere deltagere og er designet til at være fremtidssikret.

Kompatibel med al software

Videokameraet fungerer sammen med alle gængse billedbehandlingsprogrammer - de gratis såvel som de professionelle. Tag et snapshot eller et still-billede fra din video, og åbn det med et hvert billedbehandlingsprogram.

Snapshot-knap

Med blot ét tryk på denne knap tager dit videokamera automatisk et billede. Det er sjovt at dele billederne via e-mail, websider eller dokumenter.

VLounge-software-basic

Software til optagelse, håndtering og arkivering af snapshots og videoklip på en særdeles praktisk måde. Med blot et par museklik kan du oprette og sende video-mail. Denne software-pakke giver dig alt det, du skal bruge for at få fuldt udbytte af dit Philips videokamera.

VLounge QuickLaunch-knap

VLounge-programmet startes simpelthen ved at trykke på QuickLaunch-knappen



Udgivelsesdato
2008-04-25

Version: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com