



Philips
Сетевой фильтр

Настенный разветвитель

1 розетка

SPN3110



Сетевой фильтр для домашнего офиса

918 Дж/36000 А

Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля.

Надежная защита

- 40 дБ подавление ЭМ/Р помех
- Технология ограничения напряжения V3
- Гарантия защиты оборудования на €100.000

Функции управления

- Индикатор защиты

Идеально подходит для домашних систем развлечений

- Защита коаксиальной линии
- Блокиратор питания

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 36884 5
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Блистер
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):
8,3 x 15,6 x 21,8 см
- Вес нетто: 0,18 кг
- Вес брутто: 0,31 кг
- Вес упаковки: 0,13 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 36885 2
- Количество потребительских упаковок: 3
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
26 x 23,5 x 16,5 см
- Вес нетто: 0,54 кг
- Вес брутто: 1,254 кг
- Вес упаковки: 0,714 кг

Особенности

40 дБ подавление ЭМ/Р помех

Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.

Индикатор защиты

Этот индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.

Защита коаксиальной линии

Разъемы направляют коаксиальный сигнал через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.

Блокиратор питания

Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом.

Гарантия защиты оборудования на €100.000

Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.



Дата выпуска 2009-11-09

Версия: 1.1.8

12 NC: 8670 000 34461
EAN: 87 12581 36884 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com