

Philips
USB-s külső akkumulátor

20 000 mAh

3 USB töltőport
QC 3.0 és PD 3.0
PPS (Programmable Power
Supply)



DLP7721C



Erőteljes külső akkumulátor

hordozható tartalék áramforrással

Nagy, 20 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. Az USB-C PD 3.0 (max. 20 W kimenetű) vagy a QC 3.0 szabványú USB-A (max. 18 W kimenetű) port segítségével gyorsan feltöltheti készülékét.

Kiváló töltési kialakítás

- 50%-os töltöttség 30 perc alatt
- Töltés USB-C programozható tápegységgel (PPS)
- Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
- A 3 USB port egyszerre három eszközt tud tölteni
- USB-A, QC gyorsöltéssel
- USB-C PD 20 W töltőport

Hordozható tápellátás

- Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Műveletmegegerősítés pillanatok alatt

- Tápellátásjelző LED

PHILIPS

USB-s külső akkumulátor
20 000 mAh 3 USB töltőport, QC 3.0 és PD 3.0, PPS (Programmable Power Supply)

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Működik a következő: USB-vel tölthető eszközökkel működik

Tápellátás

- Kimeneti teljesítmény: USB-C: max. 20 W, USB-A: max. 18 W
- Tápfeszültség bemenet: USB-C: 5 V/3 A, MicroUSB: 5 V/2 A
- Akkumulátor kapacitása: 20 000 mAh, 74 Wh

Méret csomagolással együtt

- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 3,7 x 6,7 x 1,4 hüvelyk
- EAN: 48 95229 13553 6

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 18
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 34 x 24 x 22,5 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):

- 13,4 x 9,4 x 8,9 hüvelyk
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Belső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 8,7 x 4,2 x 8,1 hüvelyk
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv: Felhasználói kézikönyv
- Kábelek: USB-C töltőkábel

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 2,7 x 5,4 x 1,1 hüvelyk
- Tömeg: 0,355 kg
- Tömeg: 0,783 lb

Formatervezés és kidolgozás

- Anyagok: PC + ABS

DLP7721C/00

Fénypontok

USB-C PD 20 W töltőport.

USB-C (Power Delivery) PD 20 W gyorsöltő porttal rendelkezik.

USB-A, QC gyorsöltéssel

A Quick Charge (QC) gyorsöltési technológia a feszültség és az áramerősség növelésével biztosít gyorsabb töltést. Quick Charge protokoll segítségével optimalizálja a kompatibilis eszközök töltési sebességét, miközben csökkenti a töltési időket.

50%-os töltöttség 30 perc alatt

Gyors töltés – töltse lemerült mobiltelefonját 50%-ra 30 perc alatt.

PPS programozható tápegység

A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorsöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.

Intelligens védelem

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Tápellátásjelző LED

A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.



Kiadás dátuma
2023-10-09

Verzió: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com