

PHILIPS



Enceinte de fête Bluetooth®

Effets lumineux festifs

Connexion PartyLink sans fil

Batterie rechargeable

50 W RMS. Puissance maximale
de 100 W.



TAX4207

Que la fête commence

Cette fantastique enceinte cube lumineuse est de toutes les fêtes ! Elle rend tout plus festif grâce à un son puissant, des basses profondes et de magnifiques jeux de lumière. Connectez jusqu'à 50 enceintes pour un mur de son et lumière.

Pour une fête réussie

- Connexion facile via Bluetooth, USB ou entrée audio
- 2 tweeters de 2" et haut-parleur de graves de 6,5"
- Les effets lumineux clignotent et pulsent
- Un son puissant avec des basses puissantes

Faites bouger la salle

- Alimentation secteur. Batterie intégrée pour 12 heures d'autonomie en lecture
- Design cubique avec poignée confortable. Dimensions : 30 x 31 x 30 cm
- 50 W RMS. Puissance de sortie maximale de 100 W.
- Connectez jusqu'à 50 enceintes pour créer un mur de son

Attrapez le micro

- Écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes et effets de réducteur vocal
- Utilisez l'appairage stéréo et montez le son
- 2 entrées micro. Effets karaoké
- Des basses riches et profondes grâce à une amplification dynamique

Points forts

Basses puissantes. Jusqu'à 12 h d'autonomie

Cette enceinte cube karaoké remplira la pièce de sons riches et de basses détonantes. La batterie intégrée vous permet de déplacer la fête à l'extérieur pour une autonomie allant jusqu'à 12 heures avec une seule charge.

Un spectacle lumineux de fête

Les effets lumineux à l'avant du cube clignotent et pulsent pour créer un magnifique spectacle. La lumière à l'arrière change de couleur et pulse pendant que la lumière à l'avant produit un effet stroboscopique.

2 entrées micro karaoké

les 2 entrées micro vous permettent de faire entendre votre voix pendant la fête grâce au mode karaoké. Montez l'ambiance d'un cran avec l'écho, le commutateur de voix d'hommes et de femmes et les effets de fondus des voix. Les micros et les effets disposent tous de leurs propres commandes sur l'enceinte.

Bluetooth, USB et entrée audio

Connectez-vous comme vous le souhaitez. Diffusez vos morceaux de musique via Bluetooth. Connectez facilement d'autres appareils via l'entrée audio ou USB. Vous pouvez également vous connecter à un autre haut-parleur ou amplificateur à l'aide de la prise de sortie.

Mur de lumière et de son



Vous pouvez connecter jusqu'à 50 enceintes en même temps. Une poignée sur le dessus et le design cubique vous permettent d'empiler facilement les enceintes les unes sur les autres. Créez un mur de son et de lumière pour bien commencer la fête.



Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 50 W

Accentuation du son: Amplification dynamique des basses

Réponse en fréquence: 40 Hz - 20 KHz, ± 3 dB

Puissance de sortie (MAX.): 100 W

Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %

Impédance des enceintes: Aigus 8 ohms ; graves 4 ohms

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies

Nombre de canaux audio: 2.1

Nombre de tweeters: 2

Nombre de haut-parleurs de graves: 1

Diamètre du/des tweeter(s): 2"

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 6,5"

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.0

Profils Bluetooth®: Diffusion de musique en streaming (A2DP), Commande de lecture/volume : AVRCP

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

USB: Type A (diffusion, lecture, maintenance)

Entrée audio: 1 x 3,5 mm

Entrée micro: 2 x (6,3 mm avec contrôle du volume)

Sortie audio: 1 x 3,5 mm

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo, Diffusion

Technologie multi-enceinte: Connexion

PartyLink sans fil, TWS

Smart Home: Aucun(e)

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC

USB: MP3

Pratique

Karaoke: Volume MIC, contrôle de l'écho, Réducteur vocal, Changeur vocal

Boutons et commandes: Marche/arrêt, Lecture/pause, Volume +, Volume -, Interrupteur,

Amplification dynamique des basses

Effet lumineux: Oui, jeux de lumière de l'enceinte, lumière stroboscopique

Écran: Non

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette: Non

Alimentation

Capacité de la pile: 2 200 mAh, 11,1 V

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: $\leq 0,5$ W

Type de batterie: Lithium-ion (intégré)

Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

Temps de charge: 3 heure(s)

Batterie de secours (Powerbank): Non

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 41.4 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 38.2 cm

Profondeur: 37 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 12632 9

Poids brut: 7.7 kg

Poids net: 6.035 kg

Poids à vide: 1.665 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 30.6 cm

Largeur: 30 cm

Profondeur: 30 cm

Poids: 5.94 kg

