

Philips  
Kablosuz telefon



DECT311B

## Kullanım kolaylığı

Cep telefonu görünümü ve çok çeşitli fonksiyonlarıyla DECT 311 hem çağdaş görünüme sahiptir hem de günlük ihtiyaçlarınıza yanıt verecek mükemmel bir telefondur.

### En iyi ses kalitesinin tadını çıkartın

- CS<sup>2</sup> Crystal Sound Sistemi mesajların anlaşılabilirliğini artırır
- Ahizeyi tutmanıza gerek kalmadan telefonda konuşun
- Polifonik zil sesleri ile daha doğal ve gerçekçi bir ses

### Kullanımı kolay teknolojiden yararlanın

- Pilot tuşu ve döngüsel menüyle, dairesel bir menü içinde dolaşabilirsiniz
- Numaralar, harfler, simgeler ve çizimler gösterebilen ekran
- Alarmlı saat

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Resim/Ekran

- Diagonal ekran boyutu - tele: 4,0 cm
- Efektif izleme alanı: 31,5x21
- Metin satır sayısı: 4
- Arkadan ışıklandırma: hayır

### Ses

- Ahize zilleri: Polifonik
- Ses seviyesi kontrolü: dijital

### Kolaylıklar

- Otomatik menzil dışında uyarısı
- Baz Ünitesi tuşları: Çaldırma tuşu
- Pil şarj göstergisi
- Pil dolu göstergisi
- Pil zayıf göstergisi
- Arama Yönetimi: Yönlendirme, Bekleyen Arama, Arayan Numarayı Gösterme, Konferans Araması, Mikrofonun sesini kapatma, Arama Sayacı, Aramayı Tutma, Arama Süresi, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Simgeler: Telefon Defteri, SMS, Diyafon, Ağ, Ekstra, Tabanlık, Ahize, Arayan / aranan no kaydı
- Düşmeye dayanıklı: 120 cm
- Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Hızlı Tuşlar, Tuş Kilidi
- Fonksiyon: "Rahatsız etmeyin modu" zil sesi iptali, Arama tutarı, Alarmlı saat, Bebek izleme fonksiyonu, Mikrofonun sesini kapatma, Konferans görüşmesi, Zincirleme çevirme, Kısıyol tuşları, Doğrudan "Rahatsız etmeyin modu", Tuş kilidi, El cihazından diğerini arama
- Ahize Tuşları: Hat, Pilot tuşu, İptal / Tekrar arama, Çevirme tuşları, Hoparlör, Arayan / aranan no kaydı, Telefon Defteri
- Metin satır sayısı: 4
- Birden çok ahize olanağı: 6 ahizeye kadar
- Özel melodili VIP grubu: Evet, 3 grup
- Ses seviyesi kontrolü

### Ağ Özellikleri

- Anten: Hızlı Anten Seçim Teknolojisi, Baz ünitesine entegre, Ahizeye entegre
- Uyumlu: GAP, PABX
- Arama: Ton, Darbe

### Operatör Koşulları

- Arayan numarayı ve adı gösterme
- Bekleyen aramadaki numarayı gösterme
- Operatör servis numaraları

### Hafıza Kapasitesi

- Ad ve numara paylaşılan telefon defteri: 50
- SMS saklama kapasitesi: 15
- Aranan / arayan no kaydı: 10

### Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü
- Piller: 2 x AAA
- Kullanım Kılavuzu
- Kablolar: RJ 11 kablo

### İlgili Ürünler

- Paket içeriği: Ahize, Tabanlık, Telekom Hat Kablosu, Güç adaptörü, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Çıkartma, 2 AAA NiMh Pil

### Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Ekolojik Tasarım
- Halojeniz muhafaza
- Ambalaj malzemesi: Karton
- Ambalaj türü: Hediye kutusu
- Kimyasal bileşimler: Nikel-Metal Hidrit
- PVC'siz ürün ve kablolar
- Dönüştürümlü kağıttan kullanım kılavuzu

### Boyutlar

- Anten: Entegre
- Temel boyutlar: 118x130x60
- Baz ünitesi ağırlığı: 180g
- Form Faktörü: Baz ünitesinde eğik şekilde durur
- Ahize rengi: abanoz
- Ahize ağırlığı: 100g
- Ahize boyutları: 120mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 262 x 90 x 217 mm
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -25°C - 70°C
- Ortamın Nem Oranı (çalıştırma): 40°C'de %95'e kadar
- Ortamın Nem Oranı (saklama): 40°C'de %95'e kadar

### Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Pil Tipi: NiMH
- Şarj süresi: 14 saat sa
- Pil Türü: Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 2
- Radyo RF gücü: <250mW
- Bekleme süresi: 200 saat
- Konuşma süresi: 15 saate kadar
- Güç kaynağı baz ünitesi: 230V

## Ürün özellikleri

### CS<sup>2</sup> Crystal Sound (Kristal Ses) Sistemi

Philips'in benzersiz Crystal Sound Sistemi (CS<sup>2</sup>) ses teknolojisi, Philips DECT telefonlarının ses kalitesini artırır. CS<sup>2</sup> ses kalitesi, diğer rakip DECT ürünlerinden görünür ölçüde daha iyidir ve bariz avantajlar sağlar.

### Ahizede Handsfree Kullanım

Handsfree hoparlör, elleriniz başka birşeyle meşgulken ve nerede olursanız olun görüşmeyi sürdürmenize olanak verir. Hem hoparlör hem de mikrofon ahizenin ön tarafında olduğundan, telefondaki kişiyle tıpkı yüz yüzeymiş gibi konuşabilirsiniz.

### Polifonik zil sesleri

Polifonik zil sesi, telefonun aynı anda birçok tonu çalabildiği anlamına gelir; böylece eksiksiz bir müzikal performans mümkün olur ve telefonun hoparlöründen çalındıklarında bu polifonik zil sesleri gerçek müzik gibidir.

### Pilot tuşu ve döngüsel menü

Pilot tuşu gezinti sistemi, kolay gezinti ve ayar olanağı sağlar. Pilot tuşu, telefonun sol tarafında bulunan, aşağı, yukarı çevrilebilen ve ortasına basılabilen bir tekerdirdir. Ekranda, dairesel bir şekilde dizilmiş menü simgeleri içinde dönerek ilerleyen Döngüsel menüye kumanda eder.

### Tam grafik ekran

Bu tür ekranlar, karakterlerin kalitesi ve okunaklılığı sayesinde telefonunuzun kullanımını kolaylaştırır. Aynı zamanda evinizden yaptığınız iletişimlerde size daha fazla özgürlük kazandırır. Artık örneğin SMS gönderirken metni resimler veya numaralarla birlikte kullanabilirsiniz.

### Alarmlı saat



Yayımlı tarihi 2007-01-11

Sürüm: 2.0

12 NC: 9961 400 02771  
EAN: 87 10895 83660 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)