



Philips
Auriculares intrauditivos
Bluetooth NFC

Altavoces 6 mm, diseño posterior
cerr.
Intrauditivo

SHB5800WT

Intrauditivos inalámbricos, emparejamiento NFC sencillo

Graves potentes

Los Auriculares intrauditivos Bluetooth SHB5800 cuentan con unos controladores minuciosamente diseñados para ofrecer un sonido equilibrado y unos graves potentes. Además, presentan cómodas almohadillas, emparejamiento sencillo NFC mediante un toque y son resistentes a la humedad y al sudor con grado de protección IPX2. Son ideales para música y llamadas en cualquier parte.

Se adapta de forma sencilla a tu vida y a tus orejas

- Admiten dispositivos móviles con Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP
- Control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth
- Emparejamiento NFC sencillo con solo un toque

Excelente calidad de sonido

- Controladores optimizados para un sonido equilibrado y rico en graves
- Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Uso prolongado cómodo

- Bloqueos seguros intrauditivos de 2 tamaños para proporcionar comodidad y seguridad
- Materiales resistentes al sudor y a la humedad, ideales para practicar deporte
- 3 gomas intercambiables para ofrecer un mejor ajuste

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 8 - 22 000 Hz
- Mejora del sonido: Control de eco, Reducción de ruido
- Diámetro del altavoz: 6 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: Cobre
- Entrada de alimentación máxima: 25 mW
- Sensibilidad: 105 dB

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 3.0+EDR
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Caja exterior

- Longitud: 21.5 cm
- Unidades por caja: 6
- Longitud: 8.5 pulgada
- Anchura: 14 cm
- Peso bruto: 0.752 kg
- Altura: 18.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 73280 8
- Anchura: 5.5 pulgada
- Altura: 7.3 pulgada
- Peso neto: 0.264 kg
- Peso bruto: 1.658 libras
- Peso neto: 0.582 libras
- Peso tara: 0.488 kg
- Peso tara: 1.076 libras

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamadas, Rellamada del último número, Llamada retenida, Alterná entre llamadas y música
- Control de volumen

Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 5.5 hora(s)
- Tiempo en espera: 150 horas
- Tiempo de conversación: 6 horas

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 4 cm
- Profundidad: 9.5 cm
- Altura: 6.9 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 73280 1
- Anchura: 1.6 pulgada
- Peso bruto: 0.101 kg
- Profundidad: 3.7 pulgada
- Peso neto: 0.044 kg
- Peso bruto: 0.223 libras
- Peso neto: 0.097 libras
- Peso tara: 0.057 kg
- Peso tara: 0.126 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 8 cm
- Anchura: 3.5 cm
- Profundidad: 3.5 cm
- Ancho: 1.4 pulgada
- Altura: 3.1 pulgada
- Profundidad: 1.4 pulgada
- Peso: 0.015 kg
- Peso: 0.033 libras

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Incluido
- Cable USB: Incluido para la carga

Diseño

- Color: Blanco

Destacados

Bloqueos seguros intrauditivos de 2 tamaños

Bloqueos seguros intrauditivos de 2 tamaños para proporcionar comodidad y seguridad

3 tamaños de funda de caucho

"Gracias a los 3 tamaños de almohadillas intercambiables, que van desde la talla pequeña a la grande, estos auriculares siempre se adaptarán perfectamente a tu oreja".

Bluetooth 3.0

Admiten dispositivos móviles con Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Bluetooth inalámbrico

Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus canciones favoritas, solo tienes que emparejar tus auriculares de Philips con tu smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.

Controladores optimizados

Auriculares con controladores optimizados para disfrutar del sonido al más alto nivel.

Emparejamiento NFC sencillo

El emparejamiento NFC sencillo te permite emparejar tu dispositivo y los auriculares intrauditivos con Bluetooth con solo un toque.

Perfecto sellado intrauditivo

Los pequeños controladores de altavoces en el interior de estos auriculares se adaptan cómodamente a la oreja y su ajuste perfecto bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa y de alta calidad.

Resistentes a la humedad y el sudor

Sus materiales resistentes al sudor y a la humedad con grado de protección IPX2 los convierten en la opción ideal para exteriores y actividades deportivas.



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 1.5.6

EAN: 69 23410 73280 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com