

Philips  
Microchaîne élégante

DAB

MCB275



## L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

Cette élégante microchaîne Philips a tout pour plaire : vous bénéficiez d'un son cristallin grâce au tuner DAB, vous pouvez personnaliser vos réglages sonores pendant la lecture de CD-MP3 et vous pouvez même la fixer au mur si vous le souhaitez.

### Profitez de la radio numérique DAB

- Bénéficiez de stations radio de qualité numérique
- Compatibilité DAB et FM pour une expérience radio absolue

### Un plaisir d'écoute illimité

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

### Expérimentez un son exceptionnel

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

### Commencez la journée à votre manière

- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Fonctions de réveil et mise en veille programmables

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Points forts

### Compatibilité DAB et FM

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

### Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynam. des basses (DBB)

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en

fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### USB direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 5 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB)

## Enceintes

- Enceintes: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Tuner/Réception/Transmission

- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
- Bandes du tuner: FM stéréo, DAB (Band III)
- RDS: nom de la station, type de programme, Radio Text
- Préréceptions: 20
- Antenne: antennes FM fixe et DAB en forme de T
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- USB: Hôte USB

## Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: par l'avant, motorisé
- Type d'affichage: Écran LCD (dot matrix)
- Couleur du rétroéclairage: bleu

## Accessoires

- Télécommande: télécommande 40 touches avec pile lithium
- Autres: Antenne DAB, 2 vis pour fixation murale
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids brut: 5,6 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 166 x 90 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 245 mm
- Profondeur de l'unité principale: 96 mm
- Largeur de l'emballage: 330 mm
- Hauteur de l'unité principale: 245 mm
- Hauteur de l'emballage: 313 mm
- Largeur de l'unité principale: 250 mm
- Profondeur de l'emballage: 303 mm

## Vert

- Mode veille Eco: 1 W



Date de publication  
2011-01-13

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30779  
EAN: 87 12581 34010 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)