



Philips  
Univerzális távirányító

SRU4002B



## EasyZapper

Több, mint 800 márkával kompatibilis

Egyszerű és intelligens univerzális távirányító, amellyel tetszőleges márkájú televízió, műholdas vevőkészüléken, kábeltévén vagy DVB-T beltéri egységen, egyetlen gombnyomással válthat csatormát.

### Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- A következő készülékeket vezérelheti: televízió és beltéri egység

### Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez

- Ideális cserelehetőség a törött Philips TV-távvezérlőkhöz

### Nagy megbízhatóság

- A kedvenc csatornák közvetlen elérése (4 a 150-ből)
- Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
- Megtanulja és lemásolja az eredeti távirányító funkcióit

### Gyors és könnyű beállítás

- Készen áll a Philips készülékekhez
- Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
- URC támogatás a kijelölt weboldalon
- Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat

# PHILIPS

sense and simplicity

# Műszaki adatok

## Kényelem

- Univerzális IR-adatbázis: KÁBEL, DVB-T, SAT, TV
- TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, 16:9, AV választás, külső, Menüvezérlés
- Előreprogramozva a Philips számára
- Előírt jóváhagyások: CE jel
- Egyszerű rendszerbeállítás
- fröccsenésbiztos
- SAT/CBL funkciók: Csatorna fel/le, Kedvencek, Utmutató, tudnivalók
- Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Kézikönyv nyelvei: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Gombok száma: 19

## Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- Átviteli LED-ek: 1
- Általános IR-kód adatbázis
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 800
- Vívőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
- Átviteli szög: 90 fok



## Tápkapcsoló

- Akkumulátor típusa: AAA

## Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Nettó tömeg: 0,3162 kg
- Bruttó tömeg: 1,94 kg
- Önsúly: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Fogyasztói csomagolások száma: 6

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Nettó tömeg: 0,0527 kg
- Bruttó tömeg: 0,22 kg
- Önsúly: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Fólia

# Fénypontok

## A kedvenc csatornák közvetlen elérése

A távirányítón négy darab kedvencgomb található, amelyekre ráragaszthatja kedvenc csatornái emblémáját. Csak távolítsa el a kedvencgomb körüli gyűrűt, szedje le az átlátszó borítást, és tegye a matrica helyére a kedvenc csatornája emblémáját ábrázoló matricát (válasszon a 150 mellékelt matrica közül). Így most már közvetlenül válthat kedvenc csatornájára.

## Tanulási képesség

Hogy minden eredeti funkcióval rendelkezzen a távirányítón, lemásolhatja az eredeti távirányító funkcióit. Ezután azok az univerzális távirányítóban lesznek tárolva.

## Előreprogramozva Philips-hez

Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális távirányítót programozás nélkül tudja használni, mivel a Philips már előre beállította.

## Automatikus márkakeresés

Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.

## On-line URC szolgáltatás

Kijelölt távvezérlő-támogatás. A Philips URC weboldalon megtalálja valamennyi márkához tartozó kódot.



Kiadás dátuma  
2010-08-20

Verzió: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965  
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)