



Philips Fidelio
Docking hoparlör

Fidelio



DS7510



Her yere götürülmek için tasarlandı

Sesin tutkusunu

Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

Sizi uçuracak ses kalitesi

- wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir
- DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Yanınızda her yere götürmeniz için üretildi

- Her çantaya sığabilecek şık, zarif ve kompakt tasarım

Gerçek anlamda taşınabilir ve çok yönlü

- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi
- DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın

PHILIPS

Teknik Özellikler

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod nano 5. Nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. Nesil

Müzik Çalma

- Konsol çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, iPhone Şarj Etme

Ses

- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, wOOx teknolojisi

- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma
- Çıkış gücü (RMS): 10W

Hoparlörler

- Neodyyum manyetik sistemi

Bağlantı

- Aux girişi

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü
- Kablolar: 3,5 mm AUX girişi

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz, Pil
- Pil tipi: AA / LR6 Alkalın
- Pil sayısı: 4
- Pilin çalışma süresi: 8 sa



Özellikler

wOOx teknolojisi



wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücülerini, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanarak müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

App Store'da DockStudio



Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması, docking hoparlörlerinize birçok harika özellik kazandırır. Sevdiğiniz radyo programlarını dinleyebilir, tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonuyla yeni müzikleri keşfedebilir, müzik koleksiyonunuza göz atabilir ve dinlediklerinizi Facebook ve Twitter yoluyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, Saat modunda birden çok özelleştirilmiş müzikli alarm ayarlamana olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. App Store'dan yükleyin ve daha fazlasını öğrenin.



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 4.1.5

12 NC: 8670 000 71542
EAN: 87 12581 57993 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com