



Philips
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM
70 W



MCM2350

Potencia para tus canciones

Escucha tus canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio, además de reproducción de CD de MP3 y CD-R/RW, en esta microcadena de Philips. La potencia de salida máxima de 70 W y los altavoces Bass Reflex se combinan para ofrecer un sonido potente y unos graves impactantes.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que

conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Control digital del sonido



El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones

Dimensiones

- Peso bruto: 6,4 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 182 mm
- Alto del altavoz principal: 260 mm
- Profundidad de la unidad principal: 227 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Peso neto: 5,06 kg
- Profundidad del embalaje: 315 mm
- Altura del embalaje: 245 mm
- Anchura del embalaje: 476 mm

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2017-07-20

Versión: 5.0.5

12 NC: 8670 001 22354
EAN: 04 89518 56057 60

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com