

Philips  
Hordozható  
hangszórórendszer



SBA290



# Erőteljes sztereó hangszíntér

## Erőteljes XSL akusztika

A vékony SBA290 hordozható hangszórórendszer könnyen elfér zsebében vagy táskájában. Ossa meg az erőteljes és valóságos sztereó hangzást barátaival bárhol, és élvezzék a fantasztikus mélyhangzást már alacsony hangerőnél is.

### Erőteljes hang

- Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- Az Incredible Surround™ fokozott hangszínteret nyújt

### Vigye magával a zenéit

- Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható
- Az ultravékony monó törzs könnyen befér a zsebébe és táskájába
- A hordtáska védi az éppen nem használt hangszórót

### Mindig készen áll

- Használaton kívüli kábel megfelelő tárolása

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Hang

- Frekvenciaátvitel: 100 - 20 000 Hz
- Impedancia: 3 ohm
- RMS áramellátási arány: 2 x 3 W (6 W)
- Érzékenység: 80 dB
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Incredible Surround
- Hangszóró átmérő: 40 mm
- Típus: Neodímium

### Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 0,3 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
- Csatlakozó kivitele: Nikkelezett

### Kényelem

- Mélyhangszint-szabályzó
- Működési idő: 6 óra
- Bekapcsolás jelzőfény
- Hangerőszabályzás

### Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter
- Hordtáska



### Tápkapcsoló

- Adapter típusa: 9 V 500 mA
- Akkumulátor típusa: AAA, LR03
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6

### Belső karton

- Bruttó tömeg: 1,746 kg
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Nettó tömeg: 1,106 kg
- Önsúly: 0,64 kg

### Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 5,49 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 56 x 25 x 23 cm
- Nettó tömeg: 3,318 kg
- Önsúly: 2,172 kg

### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22 x 21,5 x 8,6 cm
- Bruttó tömeg: 0,796 kg
- Nettó tömeg: 0,553 kg
- Önsúly: 0,243 kg

## Fénypontok

### XSL Acoustics

Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány biztosítja. A titán hangszórótölcser, a neodímium mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire az azonos méretű hagyományos hangszórók képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus felépítés és az áramkörü elemek precíz összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül dinamikus hangzást és optimális mélyhang-teljesítményt nyújt.

### DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenes hangreprodukción, különösen, ha a hangszóró hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

### Incredible Surround™

Az Incredible Surround™ szélesíti a hangteret, azt a benyomást keltve, hogy extra hangszórók vannak Ön körül.

### Hordozható készülékekhez

Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható. Mindössze csatlakoztassa egy 3,5 mm-es csatlakozóba.

### Ultrakompakt és kis súlyú

Szupervékony és kis súlyú. Alig észrevehetően bújjik meg zsebében vagy táskájában. Bárhová magával viheti. Egyedülálló hordozhatóság.

### Hordtáska hangszóróhoz

Ha ebben a puha, praktikus hordtáskában tartja a hangszórót, megakadályozza a kábel összegubancolódását.

### Hangszóró kábelvezetése

Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a kábelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen pakoljon össze, és már indulhat is.



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 3.0.7

12 NC: 9082 100 03918  
EAN: 87 10895 86640 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)