

Philips NECK MASSAGER  
Selendang pijat

Memijat dan menggenggam  
2 tingkat kompres panas  
Dua mode pemakaian

PPM3522



## Pijatan hangat untuk merilekskan tubuh dan pikiran

### Pijatan 6 titik di punggung bagian atas

Menggabungkan fungsi kompres panas 2 tingkat dengan pijatan 6 titik, produk ini dapat memijat dan merilekskan bahu, leher, dan punggung hingga pinggang, kaki, dan lengan.

Berbagai mode pijatan dan tingkat intensitas yang tersedia cocok untuk segala jenis pengguna.

#### **Pijatan mantap**

- Node pijat yang ditingkatkan untuk meningkatkan efek pijat
- Sudut miring 45° agar pas dengan lekuk bahu dan leher
- Baterai tahan 90 menit, tak perlu khawatir kehabisan daya

#### **Berbagai teknik pijat**

- Kombinasi pijatan dan genggam
- Relaksasi otot dengan 2 tingkat kompres panas
- Tersedia dalam mode pijatan, mode santai, dan mode perawatan leher

#### **Desain yang inovatif**

- Alat pijat yang dapat dipakai dengan tali penarik dan pita elastis
- Panel kontrol sederhana dan kontrol suara yang responsif
- Dapat digunakan untuk leher, bahu, lengan, pinggang, dan kaki
- Kain yang nyaman, ringan, dan dapat dicuci

**PHILIPS**

## Selendang pijat

Memijat dan menggosok 2 tingkat kompres panas, Dua mode pemakaian

# Spesifikasi

### Spesifikasi umum

- Berat bersih: sekitar 1,28 kg
- Warna: Biru Gelap
- Tipe pijat: Memijat, Mencengkeram, Kompres panas
- Berat kotor: sekitar 1,49 kg
- Catu daya: Kabel pengisian daya Tipe-C
- Dimensi Produk (PxLxT): 282x361x115 milimeter

### Parameter utama

- Suhu pemanasan: about 40-45 °C
- Waktu mati otomatis: 10 menit
- Tegangan operasional: 7,4 V

- Daya operasional: 16 W
- Mode pijat: 3
- Baterai: 2000 mAh
- Arus pengisian daya: 2 A
- Tegangan pengisian daya: 5 V
- Tingkat kekuatan pijat: 2

### Negara asal

- Buatan: Cina

### Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM3522DB/97

# Kelebihan Utama

### Area pijat yang luas

Node pijat 3D disusun menurut lekuk bahu dan leher agar dapat mencakup area pijat yang lebih luas. Kepala pijat bagian atas memiliki lebar sekitar 95 mm yang meningkatkan cakupan pijat serta membantu mengangkat dan menarik otot dengan kuat. Kepala pijat bagian bawah memiliki panjang sekitar 75 mm dengan bagian pijat yang disesuaikan secara pas untuk membantu mendorong dan menekan otot trapezius.

### Sudut yang pas memudahkan dorongan miring yang efektif

Node pijat memiliki sudut 45 derajat yang sesuai dengan lekuk tubuh manusia. Hal ini juga menyimulasikan pijatan dan genggaman manual untuk menghadirkan pengalaman yang nyaman dan mantap.

### Baterai tahan lama

Alat pijat ini memiliki baterai berkapasitas 2.000 mAh bawaan yang besar. Setelah terisi penuh, alat ini dapat digunakan sekitar 90 menit. Lakukan pijat terjadwal selama 10 menit setiap hari: Rilekskan bahu dan leher Anda sembari minum kopi.

### Pijat Kombinasi

Alat ini menyimulasikan pijat manual untuk menghasilkan pengalaman pijatan, genggaman, dan cubitan dari ibu jari dan telapak tangan secara bergantian. Dengan intensitas sedang, nikmati sensasi meregang pada otot Anda!

### Pemanasan cepat 4.620 mm<sup>2</sup>

Dilengkapi teknologi pemanas yang stabil, rasakan panas yang pas pada bahu dan leher. 2 tingkat kompres panasnya yang hangat memiliki suhu dengan kisaran antara 40 hingga 45 derajat. Dipadukan dengan pijatan dengan intensitas kuat, lemaskan otot-otot yang tegang dengan sekejap.

### 3 mode utama dengan 2 intensitas

Mode pijatan, mode santai, dan mode perawatan leher bawaan dengan intensitas ringan dan kuat. Pilih mode pijat yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda.

### Dua mode pemakaian

Letakkan alat pijat di bahu, lalu sesuaikan area yang akan dipijat dengan tali penarik. Atau, posisikan alat pijat di area tersebut dengan pita elastis dan gesper. Dua mode pemakaiannya membuat tangan Anda tak perlu bekerja. Dengan begitu, Anda dapat menikmati pijat sekaligus melakukan hal lain.

### Mudah dioperasikan

Panel kontrolnya sederhana. Pengoperasiannya mudah dipahami hanya dengan tiga tonjolan tombol besar. Setiap operasi dapat dikontrol menggunakan perintah suara yang jelas agar mudah digunakan sekalipun oleh orang tua.

### Berbagai penggunaan

Alat ini tidak hanya dapat memijat bahu dan leher, tetapi juga pinggang dan punggung, merilekskan tungkai dan kaki, serta memijat lengan melalui penyesuaian intensitas pijat dan bagian pijat dengan tali penarik, pita elastis, dan gesper.

### Kain yang ramah di kulit

Menggunakan kain ramah pengguna yang lembut dan berpori. Kainnya dapat dilepas dan dicuci.



Tanggal dikeluarkan  
2024-04-15

Versi: 1.1.1

EAN: 48 97126 05082 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)